



# Konfigurationsmodule

- ▶ **Modulare Systemsoftware**
- ▶ **Projektspezifische Konfigurationen**
- ▶ **Unterstützung von Revision und Diagnose**

Erweiterungsmodule zur Grundsoftware, für kundenspezifische Konfiguration der Anschaltungen, Steuerungen und Verarbeitungen.

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Anwenderprogramm für max. 3456 Primärleitungen</b>		
5225	2799	
5228		
<b>Ansteuerung eines Alarmzählers, je Alarmzähler</b>		
5225	2802	
5228		
<b>Abweichende Adresszuordnung der Meldergruppen auf den Alarmzähler, je 16 AE</b>		
5225	2809	
5228		
<b>Automatische Telefonie, je 16 AE</b>		
5225	2805	
5228		
<b>Mischung von Brand-, Notruf- und sonstigen Meldungen, je 16 AE</b>		
5225	2811	
5228		
<b>Programmierbare Alarmverzögerung der Meldergruppen, je 16 AE</b>		
5225	2813	
5228		

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Anwenderprogramm für Doppelung Zentralenprozessor (EPC 2)</b>		
5225	2793	
5228		
<b>Ein-Mann-Revision für automatische Brandmelder, je 16 AE</b>		
5225	2842	
5228		
<b>Ansteuerung der Schaltausgänge je Linienzustand (1:1) auf ATBL, je 64 Ausgänge</b>		
5225	1644	
5228		
<b>Ansteuerung der Schaltausgänge UND/ODER-verknüpft auf ATBL, je 64 Ausgänge</b>		
5225	1645	
5228		
<b>Speicherung der Schaltausgänge bis zur manuellen Rücksetzung, je ATBL</b>		
5225	1646	
5228		
<b>Ansteuerung von Relais für Summenmeldung auf AEB/IEB, je Relais</b>		
5225	1647	
5228		

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Ansteuerung Übertragungseinrichtung über AEB/IEB, je Übertragungseinrichtung</b>		
5225	1648	
5228		
<b>Adresszuordnung der Primärleitungen zu den Übertragungseinrichtungen, je 16 AE</b>		
5225	1649	
5228		
<b>Ansteuerung für ein Feuerwehr-Bedienfeld</b>		
5225	2916	
5228		
<b>Alarmorganisation/Alarmverzögerung im Tagbetrieb der Meldergruppen, je 16 AE</b>		
5225	2894	
5228		
<b>Alarmunterdrückung für automatische Brandmelder, je 16 AE</b>		
5225	1653	
5228		
<b>Festlegung der Linientechnik GLT, FIT, LSN,</b>		
5225	2803	
5228		
<b>Festlegung der LSN-Elementadresse, je 16 AE</b>		
5225	0633	
5228		
<b>Mischung von Direktlinien und Vorknoten, je Baugruppenrahmen</b>		
5225	2806	
5228		
<b>Festlegung des Meldergruppentyps (Brand, Einbruch, Überfall etc.), je 16 AE</b>		
5225	2812	
5228		
<b>Mischung von nichtautomatischen oder automatischen Brandmeldern, je 16 AE</b>		
5225	2896	
5228		
<b>Anschaltung nichtautomatischer und automatischer Brandmelder bei LSN, je Ring/Stich</b>		
5225	0634	
5228		
<b>Zweimeldergruppenabhängigkeit für automatische Brandmelder, je 16 AE</b>		
5225	2893	
5228		
<b>Automatische Ansteuerung von überwachten Steuerlinien (GLT, FIT, LSN), je 16 AE</b>		
5225	2818	
5228		

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Manuelle Ansteuerung von überwachten Steuerlinien (GLT, FIT, LSN), je 16 AE</b>		
5225	2819	
5228		
<b>Auslösen der Steuerlinien nach Zeitvorgabe, je 16 AE</b>		
5225	2820	
5228		
<b>Verknüpfung für Ansteuerung der Steuerlinien, je 16 AE</b>		
5225	2821	
5228		
<b>Verarbeitung der Rückmeldung nach Steuern, je 16 AE</b>		
5225	2824	
5228		
<b>Anwenderprogramm für Doppelung Linienprozessor bei GLT (GIF) oder LSN (NV 110), je GIF bzw. NV 110</b>		
5225	2795	
5228		
<b>Anwenderprogramm für redundanten LSN-Ring, je Ring</b>		
5225	0635	
5228		
<b>Automatische Ansteuerung der LSN-Schaltausgänge, je Koppler</b>		
5225	2838	
5228		
<b>Manuelle Ansteuerung der LSN-Schaltausgänge, je Koppler</b>		
5225	2839	
5228		
<b>Verknüpfung für Ansteuerung der LSN-Schaltausgänge, je Koppler</b>		
5225	2840	
5228		
<b>Projektspezifische Anzeige von Linienzuständen, je 16 AE</b>		
5225	2804	
5228		
<b>Ansteuerung einer Bedieneinheit über LWL oder 4-Draht (max. 4 x), je Bedieneinheit</b>		
5225	2850	
5228		
<b>Automatische Umschaltung einer Bedieneinheit bei Störung</b>		
5225	2851	
5228		
<b>Nichtautomatische Umschaltung einer Bedieneinheit durch Schlüsselschalter</b>		
5225	2852	
5228		

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>Freigeben und Sperren von Bedieneinheitfunktionen (Steuern, Schalten), je Bedieneinheit</b>		
5225	2853	
5228		
<b>Kundenspezifische Anzeigen an der Bedieneinheit abweichend von der Normalausführung, je Abweichung</b>		
5225	2771	
5228		
<b>Ansteuerung eines Druckers am Bedienplatz</b>		
5225	2863	
5228		
<b>Ansteuerung eines Druckers im Standschrank</b>		
5225	2864	
5228		
<b>Zweite Druckerzeile am Drucker für zusätzlichen Text (max. 80 Zeichen je AE), je Zentralteil und je 16 AE</b>		
5225	2865	
5228		
<b>Kundenspezifische Druckertexte abweichend von der Normalausführung (max. 13 Zeichen in der ersten Druckzeile), je Abweichung</b>		
5225	2772	
5228		
<b>Adressbezogene Zuordnung von Adressen zu Bedieneinheit</b>		
5225	2854	
5228		
<b>Revision</b>		
5225	2855	
5228		
<b>Rücksetzen (für automatische Melder)</b>		
5225	2857	
5228		
<b>Abschaltung (Adresssperre)</b>		
5225	2858	
5228		
<b>Telefonie</b>		
5225	2860	
5228		
<b>Ansteuerung einer Systemschnittstelle (SGK)</b>		
5225	2868	
5228		
<b>Anwenderprogramm für die AWUG-Anschaltung, je Empfangsbaugruppe SGKX</b>		
5225	1650	
5228		

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Werner-von-Siemens-Ring 10  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon 0711 3653 1000  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**