

# LM555S Leser für Siedle BM611 Rahmen zum gleichzeitigen Anschluss an zwei verschiedene Zentralen UZ5000/X



- ▶ Ein Zutritts-Leser deckt die Berechtigungsstrukturen vom zwei verschiedenen Parteien ab.
- ▶ Steuerung der LED's erfolgt durch den Master- und den Slave-Leser
- ▶ berührungslose Lesertechnologie
- ▶ optische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden

Berührungslose Lesertechnologie mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an zwei UZ5000/X

## Funktionsbeschreibung

Berührungslose Lesertechnologie mit Master / Slave-Einheit zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode in der Ausweiskodierung entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird. Die jeweilige Zentrale entscheidet den positiven Zugang.  
Einbau in Siedle-Gehäuse, Zutrittsfunktion

## Planungshinweise

- Es ist bauseitig darauf zu achten, dass für die zweite Leserplatine mit den Maßen 110x36x30 mm ausreichend Platz zur Verfügung steht
- Spannungsversorgung durch externes Netzteil
- Der Leseabstand beträgt je nach Medium (Ausweiskarte / Schlüsselanhänger) bis zu 5 cm bzw. 2 cm

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Leser LM555S mit Siedle BM611 Abdeckung, weiß
1	Steuereinheit

## Technische Daten

### Gehäuse

Maße (H x B x T)	100 x 100 x 45 mm
Farbe vorne	Grauweiß (RAL 9002)
Farbe hinten	Papyrusweiß (RAL 9018)

### Elektrische Parameter

Netznominalspannung	12 VDC durch Zentrale oder externes Netzteil
Leistungsaufnahme	4 W (bei 2 Lesern) 6 W (bei 3 Lesern)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Schutzart	IP 55

**Bestellinformation****App.Schl. VEPOS Bestellnummer****LM555S RS422 H1 Master-Leser Si**

LM555S Hitag-Leser, Siedle 611 ws zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.

**6203 8728 F.01U.530.579****LM555S RS422 Mf Si Master / Slave**

LM555S Mifare-Leser, Siedle 611 ws zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.

**6203 9209 F.01U.547.769****LM555S RS422 Le Si Master / Slave**

LM555S Legic-Leser, Siedle 611, ws zum Anschluss an zwei verschiedene Zentralen. Der Kundencode im Ausweis entscheidet, an welche Zentrale die Buchung weitergeleitet wird.

**6203 9208 F.01U.547.768**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**