

Seguridad

Peligro!

Electricidad



Si no se utiliza el sistema correctamente, o si se abre o se modifica, pueden producirse lesiones debidas a la electricidad.

- No abra ni modifique nunca el sistema.
- Contacte con el instalador si desea modificar el sistema.

Precaución!

Componentes sensibles



Es posible que se produzcan daños en los componentes sensibles si se abre, se modifica o no se maneja el sistema cuidadosamente.

- Maneje el sistema siempre con mucho cuidado.
- No abra ni modifique nunca el sistema.
- Contacte con el instalador si desea modificar el sistema.

Funcionamiento


Inicio de sesión

Cómo iniciar sesión

1. Para ver la pantalla de inicio de sesión, toque la pantalla.
2. En el campo de contraseña, introduzca su contraseña.
La contraseña de usuario es una combinación del ID de usuario de 3 dígitos y una contraseña de 6 dígitos (p. ej., 004 123456).
⇒ Si la contraseña es correcta, se muestra el **menú principal**.

Contraseña incorrecta

Si la contraseña no es correcta, se muestra un mensaje de error.

1. Para borrar el campo de contraseña, pulse .

Dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos

Los dispositivos eléctricos o electrónicos que ya no se puedan reparar deben ser recogidos por separado y enviados para reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente (conforme a la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Para eliminar dispositivos eléctricos o electrónicos antiguos, se deben utilizar los sistemas de devolución y recogida establecidos en cada país.

Información breve

Este manual describe las operaciones más importantes del sistema MAP 5000. No sustituye el Manual de instrucciones de MAP 5000.

Para obtener información detallada e instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el Manual de instrucciones de MAP 5000.

Si se introduce una contraseña incorrecta diez veces, el centro de control se bloquea durante dos minutos de forma predeterminada. El instalador puede configurar estos valores.

Silenciar alarmas

Cómo silenciar la alarma acústica del centro de control local

1. Toque la pantalla del centro de control local.
⇒ Se muestra la pantalla de inicio de sesión y se silencia la alarma acústica en el centro de control local.

Cómo silenciar todas las alarmas acústicas de los dispositivos remotos


1. Inicie sesión para mostrar todas las alarmas acústicas. Consulte *Cómo iniciar sesión*, 1.
⇒ La primera y la última alarma se muestran inmediatamente.

Descripción general del sistema

Hay tres diodos emisores de luz (LED) ubicados en el borde izquierdo de la carcasa del centro de control MAP:





Elemento	Componente	Descripción
1	LED verde	Indica que el centro de control está en estado normal.
2	LED amarillo	Indica que hay una situación de problema, que los dispositivos están cubiertos o que hay dispositivos del sistema anulados o desactivados.
3	LED rojo	El comportamiento predeterminado indica que existe una condición de alarma en el sistema de seguridad.

2. Para silenciar las alarmas de todos los dispositivos acústicos remotos y centros de control, pulse .
⇒ Se silencian las alarmas de todos los dispositivos acústicos remotos y centros de control.



Armar áreas

Cómo abrir el menú Armar


1. Para abrir el menú **Armar**, pulse  y .
⇒ Se muestra el menú **Armar** con tres opciones de menú.


Cómo armar

1. Seleccione una de las tres opciones de menú para continuar.
⇒ Se muestran el área y su posibilidad de armado actual.



- Un área está lista para armar, si se muestra el icono .
- Un área no está lista para armar, si se muestra el icono .

Cómo armar, si el área está lista para armar

- ✓ Un área está lista para armar, si se muestra el icono . Todos los dispositivos del área están en estado normal.

 1. Para armar un área que esté lista para armar, pulse la opción o el área que desee.
 2. Pulse .
⇒ Se inicia una cuenta atrás que indica el tiempo restante para salir de la ubicación.
 3. Salga del área durante el tiempo restante de la cuenta atrás.
⇒ El área está armada.


Cómo dejar un área lista para armar

- ✓ Un área no está lista para armar si se muestra el icono . Hay dispositivos activos o con fallos en el área.
1. Para armar un área que no esté lista para armar, pulse la opción o el área que desee.
 2. Pulse .

⇒ Se muestran todos los dispositivos activos o con fallos, los cuales que se pueden anular o no.
 3. Resuelva los problemas de los dispositivos indicados para dejar el área lista para armar.

Cómo forzar el armado


1. Si desea armar el área sin los dispositivos enumerados y se cumplen las condiciones previas, pulse **Forzar Armar**.

2. Para ver los detalles sobre el estado del área, pulse el símbolo .

⇒ Se muestran los detalles del estado del área.

Cerrar la sesión

Cómo cerrar la sesión

1. Para cerrar la sesión, pulse .


Solución de problemas

Póngase en contacto con el instalador en caso de que surja algún problema o comportamiento inesperado del sistema.

Para obtener información detallada e instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el Manual de instrucciones de MAP 5000.



Desarmar áreas

Cómo abrir el menú Desarmar

1. Para abrir el menú **Desarmar**, pulse  y .
- ⇒ Se muestra el menú **Desarmar** con tres opciones de menú.

Cómo desarmar



1. Seleccione una de las tres opciones de menú para continuar.

⇒ Se muestran el área y su estado de armado actual. Un área está armada y se puede desarmar si se muestra el icono .
2. Para desarmar un área, pulse el área o la opción que desee.
3. Pulse .

⇒ El área se desarma.

Visualizar el estado de las áreas


Cómo abrir el menú Estado

1. Para abrir el menú **Estado**, pulse  y .

2. Se muestra el menú **Estado** con cuatro opciones de menú.

Cómo ver el estado de las áreas

1. Pulse **Ver Estado del Área**.

⇒ Se muestra una lista de todas las áreas y su estado. El símbolo  indica que hay información detallada para mostrar sobre el área. También se pueden buscar áreas por nombre o filtrarlas según su estado de armado o desarmado.



Centro de control MAP



es Manual de Funcionamiento Rápido

