

Scharfschalten der Sicherheitsanlage

SmartKey
Bedienungsanleitung



1. Vorbereitung/Scharfschaltbereitschaft:

- Alle Türen und Fenster schließen
- Eingangstür schließen und verriegeln

2. Scharfschalten der Anlage:

- SmartKey Schlüssel an die Eingabeeinheit halten bis der Summer kurz ertönt

- Grüne LED leuchtet: Anlage ist noch unscharf
- Rote LED beginnt zu blinken: Scharfschaltung ist eingeleitet
- Summer im Dauerton: Vorgang erfolgreich abgeschlossen, zusätzlich erlischt die grüne LED und die rote LED leuchtet kurz.

Anmerkung:

Lässt sich die Anlage nicht scharfschalten, wird der Vorgang abgebrochen.
Bitte überprüfen sie die Scharfschaltbereitschaft und wiederholen sie den Scharfschaltvorgang

- Vom Summer ertönt ein Intervallton und die grüne LED leuchtet kurz

Unscharfschalten der Sicherheitsanlage

SmartKey
Bedienungsanleitung



Unscharfschalten der Anlage:

- SmartKey Schlüssel an die Eingabeeinheit halten bis der Summer kurz ertönt

- Rote LED leuchtet: Anlage ist noch scharf
- Grüne LED beginnt zu blinken: Unscharfschaltung ist eingeleitet
- Summer im Dauerton: Vorgang erfolgreich abgeschlossen, zusätzlich erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet kurz.

Anmerkung:

Alarmanzeige (optional)

- Rote LED blinkt nach der Unscharfschaltung