



## Hauptanschlüsse

- Schließen Sie die Kameras an die BNC- Durchschleif- Kameraeingang\* (automatisch terminiert) an.
- Schließen Sie Monitor A an den BNC- Ausgang MON A an.

## Optionale Anschlüsse

- Schließen Sie Monitor B an den BNC- Ausgang MON B an.
- Schließen Sie bis zu 16 (Alarm)eingänge über die mitgelieferte 25-polige Sub-D Anschlussplatine an.
- Schließen Sie bis zu 4 Alarmausgangsrelais über die mitgelieferte 25-polige Sub-D Anschlussplatine an.
- Schließen Sie eine Tastatureinheit an der Buchse KBD IN an.
- Schließen Sie eine Steuereinheit für Schwenken/Neigen/Zoomen über die mitgelieferte 15-polige Sub-D Anschlussplatine an.
- Schließen Sie Ihr Netzwerk über den Ethernet- Port an, oder nutzen Sie den RS232- Anschluss für die direkte Verbindung zu einer seriellen PC- Schnittstelle.
- Schließen Sie eine externe Speichereinheit über den schmalen 50-Pin-SCSI-2-Port an. (Für Divar-Modelle mit integriertem DVD-Brenner: Entfernen Sie den mitgelieferten Terminator nur zum Anschließen eines Disk Arrays vom SCSI-Anschluss!)

## Einschalten

- Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein.
- Stecken Sie das Netzkabel in das Gerät.

## Erste Nutzung

Beim ersten Einsatz des Menüs öffnet sich das Menü "Schnellinstallation". Geben Sie diese Grundeinstellungen ein, um das Gerät betriebsbereit zu machen. (Das Menü "Schnellinstallation" kann jederzeit wieder über das Menü "Systemeinstellungen"/"Schnellinstallation" geöffnet werden.)

## Umgang mit dem Menü

- Zum Öffnen des Menüs drücken Sie die Taste ALT **ALT**, wodurch Sie in den Alternativmodus gelangen; dort drücken Sie die Menütaste **□**.
- Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich durch ein Menü oder eine Liste.
- Mit der Auswahlstaste **←** wählen Sie ein Untermenü oder einen Menüpunkt aus.
- Mit der Escape-Taste **ESC** gelangen Sie wieder zurück.

SCHNELLINSTALLATION	
SPRACHE	Wählen Sie aus der Liste die Menüsprache aus.
ZEITZONE	Wählen Sie eine Zeitzone aus der Liste aus.
ZEITFORMAT	Wählen Sie entweder das 12- oder das 24-Stunden-Format.
ZEIT	Geben Sie die aktuelle Zeit ein.
DATUMSFORMAT	Wählen ein Datumsformat: Monat (MM), Tag (TT) oder Jahr (JJJJ) an erster Stelle.
DATUM	Geben Sie das aktuelle Datum ein.
AKTIVE KAM.	Aktivieren Sie Kameras über die K-tasten. Nur aktiv. Kameras werden konfiguriert.
ALARM MONITOR	Wählen Sie den Monitor aus, auf dem Eingangsalarmmeldungen angezeigt werden.
AUFZEICHNUNGEINRICHTEN >	In diesem Untermenü können Sie grundlegende Aufzeichnungseinst. festlegen.
> TAGESZEITRAUM	Definieren Sie den Zeitraum, zu dem das Tagesprofil aktiv ist. Das WE-/Nachtprofil wird für den Rest der 24 Stunden aktiviert.
> WOCHENENDE	Definieren Sie die Wochenendtage (WE-/Nachtprofil den ganzen Tag lang aktiviert) oder wählen Sie "keine" für die gleichen Einstellungen an allen Tagen.
> GESCHW. TAG	Wählen Sie die normale Aufz.geschwindigkeit für das Tagesprofil.
> GESCHW. WE/NACHT	Wählen Sie die normale Aufz.geschwindigkeit für das Nachtprofil.
> ALARMEINGANG AKTIVIER FÜR	Wählen Sie die Profile, bei denen Alarমেingänge aktiviert werden.
> ALARMEINGANGAUFZEICHNUNG	Wählen Sie die Aufz.geschwindigkeit, wenn ein Eingang aktiviert ist.
> BEWEGUNG AKTIVIEREN FÜR	Wählen Sie die Profile und Kameras (durch Drücken der Kamerataste), für die Bewegungsereignisse aktiviert werden sollen.
> BEWEGUNGAUFZEICHNUNG	Wählen Sie die Aufz.geschwindigkeit, wenn eine Bewegung registriert wird.
> VERBLEIBENDE AUFNAHMEZEIT	Schätzung der Aufz.dauer auf Grundlage von Speicherplatz und Einstellungen.
NETZWERKEINRICHTEN >	In diesem Untermenü können Sie Einstellungen für die Netzwerksteuerung festlegen.
> DHCP	"Ja": IP-Adresse, Subnetzmaske & Standard-Gateway automatisch zuweisen.
> DVR-NAME	Geben Sie einen Divar-Namen ein, der im Netzwerk verwendet werden soll.
> IP-ADRESSE	Geben Sie die Adressen für IP, Subnetzmaske und Standard-Gateway ein, wenn "DHCP" auf "Nein" steht.
> SUBNETZMASKE	
> STANDARD-GATEWAY	
> MAC-ADRESSE	Die MAC-Adresse ist schreibgeschützt.
> BANDBREITENLIMIT	Schränken Sie die Netzwerkbandbreite durch einen "Mbps" zwischen 0 und 100 ein.
INSTALLIEREN	Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die Einstellungen und schließen das Menü.
ABBRECHEN	Mit dieser Schaltfläche schließen Sie das Menü, ohne die Änderungen zu speichern.

\* je nach Modell 6, 9 oder 16 / \*\* nur für Divar-Modelle mit integriertem DVD-Brenner



Die Alternativfunktionen werden aktiviert, indem die Taste ALT  und danach die gewünschte Taste gedrückt wird. Wenn der alternative Funktionsmodus aktiv ist, brennt die Leuchte unter der Taste ALT.

## Hauptfunktionen

(Leuchte unter Taste "ALT" brennt nicht)

-  Taste "Live" - Aktiviert die Liveansicht.
-  Taste "Suchen" - Öffnet das Menü "Suchen" für die Suche nach aufgezeichneten Ereignissen.
-  Taste "Rückspulen" - Livemodus: Startet die umgekehrte Wiedergabe der angezeigten Kameras.  
- Wiedergabemodus: Beschleunigt das Zurückspulen.  
- Pausemodus: Rückschritt um ein Bild.
-  Taste "Pause" - Livemodus: Standbild eines Kamerabildes.  
- Wiedergabemodus: Standbild eines wiedergegebenen Bildes; wird die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, werden Aufzeichnungen geschützt oder gearchiviert.
-  Taste "Wiedergabe" - Livemodus: Wiedergabe ab der letzten gewählten Wiedergabeposition wird wieder aufgenommen.  
- Wiedergabemodus: Wiedergabe wird wieder aufgenommen.
-  Taste "Vorspulen" - Livemodus: Wiedergabe von vor einer Minute wird gestartet.  
- Wiedergabemodus: Beschleunigt die Wiedergabegeschwindigkeit.  
- Pausemodus: Schritt vorwärts um ein Bild.
-  Taste "ACK" - Bestätigt einen Alarm.
-  Taste "Mehrfachbildschirm" - Anzeige unterschiedlicher Monitoranzeigemöglichkeiten.
-  Taste "ALT" - Schaltet die Tasten der Frontkonsole zwischen der Normalfunktion und einer alternativen Funktion (unter der Taste zu sehen) um.  
- Wird die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, wird die Bildschirmhilfe aufgerufen.
- 1 - 16\* Kameratasten - Die Vollbildschirmanzeige des Kamerabildes wird aktiviert.  
- Menümodus: Auswahl der Kamera oder Eingabe einer Nummer.  
- Drücken Sie die Kamerataste der gewählten Kamera um die KBA/POS-Anzeige ein- bzw. auszuschalten.

\* je nach Modell 6, 9 oder 16

## Alternativfunktionen

(Leuchte unter Taste "ALT" brennt)

-  Taste "F1" - Stellt das aktive Menü auf Standardwerte zurück.
-  Taste "F2" - Im aktiven Menü einer bestimmten Funktion zugeordnet.
- Pfeiltasten - Für die Bewegung in Menüpunkten oder warten.  
Nach links Nach oben Nach unten Nach rechts
-    
-  Taste "Auswahl" - Auswahl eines Untermenüs oder Menüpunktes oder Speichern der im Menü vorgenommenen Änderungen.
-  "ESC" - Rückkehr zur vorherigen Menüebene oder Verlassen des Menüsystems.
-  Taste "Menü" - Öffnet das Menüsystem.
-  Taste "Mon A" - Weist Tasten der Frontkonsole Monitor A zu.
-  Taste "Mon B" - Weist Tasten der Frontkonsole Monitor B zu.
-  Taste "Sequenz" - Anzeige der Kameras nacheinander als Vollbildschirm oder in der Vierfachansicht.
-  Taste "Zoom" - Vergrößert die Anzeige der aktiven Kamera (Vollbildschirm oder aktives Cameo).

## Anzeiger

Die Anzeiger am oberen Geräterand leuchten oder blinken, um Sie auf diverse Betriebszustände hinzuweisen.

-  Aufzeichnung - Brennt, wenn das Gerät Videos aufnimmt.
-  Netzwerk - Brennt, wenn ein entfernter Benutzer mit dem Gerät verbunden ist.
-  Alarm - Blinkt, wenn ein Alarm erkannt wird.
-  Bewegung - Blinkt, wenn Bewegung in einem Kamerasignal erkannt wird.
-  Videoverlust - Blinkt, wenn ein Videoverlust für eine Kamera erkannt wurde.
-  Netz - Brennt, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.