

7寸室内对讲机

IDP-RGDP7-1



zh-CHS 安装与操作指南

目录

1		4
2		5
2.1	功能规格	5
2.2	技术规格	6
2.3	安装方式	7
2.4	外观说明	8
2.5	主页面介绍	10
3	操作说明	12
3.1	首页	12
3.2	快捷操作	15
3.3	居家安防	17
3.4	物管信息	22
3.5	门禁监控	23
3.6	场景管理	24
3.7	视频通话	25
3.8	能耗监测	27
3.9	室内对讲	29
3.10	电子相簿	30
3.11	小区服务	31
4	基本设定	32
4.1	首页设定	32
4.2	铃声设定	33
4.3	闹铃设定	34
4.4	产品识别	35

1 注意事项

使用本产品前,请务必阅读"注意事项",以防止危及用户或他人安全及 财产损失的情况发生。

	防水性	本产品不具备防水性能,也为了操作的顺畅性,请保持产 品使用环境的干燥性。
	防湿手触 摸	本产品不能受潮,禁止用湿手触摸。若有水等液体渗入 时,要立刻拔掉电源插头。防止发生触电、故障、火灾等 安全事故。
	防散热器	本产品附近不能放取暖炉等散热器,防止发生火灾及引发 产品故障的隐患。
	清洁	为保证触控操作的顺畅性,请勿将油渍、化学品、油墨等 洒落在屏幕上。 请定期做清洁以保持产品干净度。
X	专业服务	当产品出现故障时,不得随意拆机,需请专业技术人员才 可安装或维修本产品。
	网络服务	本设备的某些服务(如天气预报), 需要可视对讲系统连 接到小区CMS主机,才可以获得此项服务。
!	禁止SD热 拔卡	本设备不支持对讲录影中拔SD卡。

2 产品介绍

2.1 功能规格

- 7"荧幕, 电容式可滑动触控屏, 时尚设计。
- Android 人性化交互式选项及图形操作界面。
- 可自行定义常用操作的捷径于桌面,模块化功能可弹性取舍。
- 弹性编码原则,设备编码及呼叫方式符合小区实际地址的称呼。
- 与 CMS (Central Management System 中央管理系统)紧密结合 的网络管理,设备维护,及参数管理功能。
- CMS 可接收报警, 门禁, 网络断线讯息, 同时可对室内机做图文信
 息发布及语音广播。
- 双向影音对讲,除了与门口机及管理员机对讲,还可以户户可视 对讲及指定转接功能。
- 一户内最多可以有10个IP设备组合的别墅机能 (室内机+住户门口 机+IP网络摄影机)。
- 内置8区EOL专业防盗回路,可自动判别居家或外出设定;可扩充外部操作门口机。
- 可与电梯系统连接,实现层位显示、叫梯、及刷卡后或开门后电梯
 自动楼层控制。
- 可将小区内与自家相关刷卡记录及停车场刷卡记录显示在自家室 内机里。
- 可在自家内及阳台花园扩充 IP网络摄影机, 可随时监控。
- 实时电力使用状态监控及年月日统计曲线,能有效改善用电习惯 达到节能环保目的。
- 对讲影音可自动储存。
- 可随时监看小区内公共摄像机影像。

2.2 技术规格

技术规格

处理器	ARM 双核 A9 1G
存储器	512M/DDR3、内部 flash 8G
外部扩展存储	支持SDHC卡(最大32G)
显示屏	TFT LCD 7"数字屏
分辨率	1024*600像素
触控屏	电容式触控屏
摄像机镜头	100万像素 HD高清输入
作业系统	Android 版本4.4
通讯协议	采用国际SIP通讯协议(RFC3261)
声音影像传输	采用RTP标准通讯协议(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
影像传输格式	H.264(HD 30/25FPS)声音传输格式(G.711)
摄影机	可外接RTSP协议(RFC2326)IP摄像机

电器规格

电源	DC24(±2V)
功率	<12W
工作温度	-10°C ~ +60°C
储存温度	-25°C ~ +70°C
产品尺寸	217.4毫米x152.2毫米x17.5 毫米
产品材质	94V0防火级ABS+铝下盖
重量	500 克

其它	8回路EOL防区,外接警报喇叭接点(12V/200mA)
	一组RS485扩充接口
	声音采用全双工回音消除技术
声音输入具ALC自动准位控制	

2.3 安装方式

详细安装和接线内容,请参阅室内对讲机安装指南。



2.4 外观说明



序号	名称	说明
1	摄像头	100万像素 HD高清输入
2	状态指示灯	详见下方《状态指示灯一览表》
3	快捷功能	详见下方《快捷功能说明》
4	7寸超清数字显示 屏	显示主画面,点击各按钮可以使用产品对应的各种 功能
5	扬声器	声音输出,用于警报和通话
6	麦克风	声音输入,用于通话
7	防拆开关	当设备在未被允许时被拆除,会启动警报
8	防盗接口/RS485/ 外接电源	用于外接防盗设备/外接通讯设备/外接电源
9	防盗接口	用于外接防盗设备
10	网络接口	用于外接小区网络和24V POE供电
11	紧急按钮	当发生紧急情况时按下可发出警报到管理员处
12	RESET重启插孔	当需要重启设备时使用
13	Micro SD 卡接口	支持 SDHC卡(最大32GB)

2017.05 | 01 | F.01U.343.729

7寸室内对讲机

状态指示灯一览表

图标	功能说明	状态	备注
	讯息留言指 示灯	闪	表示有讯息未阅览
ÞE	动态影像指 示灯	闪	表示有动态影像未阅览或未接记录未查看
습 ।	外出布防指 示灯	亮	表示在外出布防状态下
企	居家布防指 示灯	亮	表示在居家布防状态下
A	防区故障指 示灯	亮	表示某一防区出现异常或故障
Ċ	电源指示灯	亮	表示产品供电正常
		闪	当中继箱安装电池,AC电源中断时,指示灯每0.5 秒闪一次,电池低压时,快闪
数字	防区状态	亮	防区正常
1-8	(于安防操作 页面)	灭	防区动作

快捷功能说明

图标	功能说明	图标	功能说明
	查看讯息	Q	开门
8	呼叫管理员机	Ì	接听
•	监看IP 摄像机		

2.5 主页面介绍



名称	说明
时间日期	显示当天时间、日期、温湿度等信息,点击可重新设定时间和日期
快捷区	呼叫管理中心、呼叫电梯等,可按需求自定义快捷键
功能区	居家安防、门禁监控、视频通话等,各功能的使用详情请见相应的说 明

7寸室内对讲机

名称	说明	
提示区	▋ 清洁模式:点击后会有30秒的锁屏时间进行清洁	
		表示设备AC供电或备用电池正常供电; 表示备用电池 低电压提醒
	50	SD卡使用状态提示: 🔂 表示已插入SD卡; 🔜 表示未插入SD 卡/异常
	品	网络状态提示 : 🖧 表示网络连接状态正常; 🖧 表示网络连接 状态异常
	X	倒数闹铃提示:表示倒数功能已开启,并已开始计算倒数时间
	\bigcirc	时间闹铃提示:表示闹铃功能已开启
	G	整点报时提示:表示整点报时功能已开启
▲ 本机接的电锁门状态提示:		本机接的电锁门状态提示: 🛐 表示开启状态; 🖬 表示关闭状 态
	\ge	信息提示:🖾表示无新信息;🌇 表示有新信息未检阅
		安防状态提示: 😡 表示安防状态正常; 💀 表示安防状态异常

3 操作说明

3.1 首页

功能选项说明

名称	功能说明	名称	功能说明
01:23 ²⁰¹⁵⁻⁰²⁻¹³ 周五	时间日期 支持时间、日期显示及 修改功能	X	能耗监测 支持实时信息、用电图 表、记录查询、参数设 定功能
	居家安防 支持安防操作、安防模 式设定、密码变更、操 作记录查询、防区设定 及进階参数设定功能		室内对讲 支持内线通话、呼叫、 监视监听、组态设定功 能
X	物管信息 支持公告信息、挂号包 裹、公共视讯查询功能		电子相簿 支持影片播放、照片浏 览、音乐播放、格式化 SD功能
	门禁监控 支持刷卡记录查询、卡 片管理、电梯组态功能		小区服务 由CMS所提供的小区服 务网页入口(此为定制 功能)
e	场景管理 支持场景操作、灯光操 作、窗帘操作、开关操 作、进階参数、设备学 习、网关选择功能	Ö	基本设定 支持首页设定、铃声设 定、闹铃设定、查看产 品详细信息等功能
	视频通话 支持通讯名单、通话记 录查询、直接拨号、编 码设定功能		

触控屏休眠

为保护触控屏及节约用电,触控屏在首页界面90秒内无任何操作且无 任何警报信息,触控屏将会自动进入休眠状态。



清洁触控屏幕

C BBA * * * * * * *	1. 轻触屏幕界面上【 🛄 】清
	洁图标。
	2. 触控屏幕进入【停止操作30
	秒倒数】。
	3. 请于停止操作的30秒内,使
2018/17 R488 44 4.2 14(7	用质地柔软的棉布清洁触控
	屏幕表面。
	4. 30秒倒数结束后,即恢复操
	作功能。

SD卡状态



- 已插入Micro SD卡后,轻触屏幕 → 图标则不会出现 【Micro SD 状态】视窗。
- 当没插入Micro SD卡,轻触屏幕 → 图标则出现【Micro SD 状态】视窗,提醒用户目前没有记忆卡并不会保留对讲机影像的记录。

网络设备信息

и щ Щ , кон на бразование и на На при во село в	1. 轻触屏幕界面上 品 【】 网络
Control Control <t< th=""><th>设备讯息图标。 2. 在弹出的【设备联机讯息】 视窗中,可查看CMS IP和设</th></t<>	设备讯息图标。 2. 在弹出的【设备联机讯息】 视窗中,可查看CMS IP和设
Image: 0	备IP信息。

设定时间日期



3.2 快捷操作

安防操作

2017-05-04	安防操作 安防操作 运辑 后门 報门	<u>بلای</u> ۲	区%(南门 北门	र्मठ ● (180)	國家布防 國家布防 國家布防 國家布防	1. 2.	轻触屏幕界面上【 ① 】安防 操作快捷键。 于弹出的【安防操作】视窗 中、可查看防区的状态是否
1	西门 C		前门2 返回 9.5	•	(报警音停止) (X)		正常、布防或撤防及报警音 停止操作。

安防操作说明:

当室内机提供安防功能时,需对各防区的属性及防区状态【常开N.O】 或【常闭N.C】进行设定。

防区状态显示:【◎(绿)】防区正常;【◎(红)】防区触发;【◎ (灰)】防区关闭。

名称	说明
离家布防	使用于室内无人时的布防方式。请于延迟时间内关门离 开,否则将误触防区发生警报。
居家布防	使用于室内有人时的布防方式。于关门状态下,点击【居 家布防】即进入布防状态,居家布防时,请勿于探头侦测 范围内活动,以避免误触防区发生警报。
就寝布防	使用于室内有人时的布防方式。于关门状态下,点击【就 寝布防】即进入布防状态,就寝布防时,请勿于探头侦测 范围内活动,以避免误触防区发生警报。
解除布防 (撤防)	室内机进入防区布防状态(离家 / 居家 / 就寝模式)时,若 要对防区撤防,可输入【防区操作密码】进行撤防。(厂 设值密码为:0000)。 备注:另可设定布撤防延迟时间及布撤防延迟提示语音。
警报音停 止	当警报发生时,点击【报警音停止】即可静音。

来电音量



电梯呼叫



电梯操作及状态说明

序号	名称	说明
1	电梯编号	控制电梯数量可于【门禁监控-电梯组态】设 定。
2	状态显示区	显示目前电梯所在楼层位置及状态
3	向上向下状态 显示	【▲/▼】橘色表示电梯目前向上或向下状 态,灰色表示无动态
4	呼叫电梯键	呼叫电梯至住户所在楼层位置
5	故障状态显示	【▲】表示电梯目前故障,不能呼叫

2017.05 | 01 | F.01U.343.729

博世安保系统有限公司

序号	名称	说明
6	禁止使用状态 显示	【 [⊗] 】表示电梯目前禁止使用,不能呼叫及 搭乘
7	未安装电梯状 态显示	为未安装电梯,功能符号不会出现

电流显示

	B 40	1.1	1.1	* 52		1.	轻触屏幕界面上【❻】电流
	实时能源于						快捷键。
88:58	Ø	4.65		伏特(V)		2.	在弹出的【即时电流显示】
2017.05.04		电流		安培(A)			
周四		有效功率		千瓦(KW)			视窗中,可查看电压、电流
		功率因素			视频通话		
			返回				等用电信息。
	M	IL IN		Tes.	mi		
	安然操作	REAR	9.65	and here	14(1		
				~			

快捷呼叫

u 884 * ° I = 6	1. 轻触屏幕界面上【 <mark>圈</mark> 】快捷 呼叫对象。
2017-05-04 Жанан (19 П) - жанан Жанаа	 用户可自定义设置快捷呼叫 的对象。

3.3 居家安防

切换至主页面

在其他页面时,按页面右上角的 印可切换至主页面。

模式设定-离家模式

第1步:点击功能选项上居家安防	第2步:在弹出的【验证安防密
图标。	码】视窗中,输入密码(出厂值:
	0000),进入页面。



离家模式使用于室内无人之布防方式,只有防区状态选择【开启】,其 模式下所选的防区才会进行安防布防。

模式设定-居家模式 ______

< ₽	B &		۵ 😩		*	1.	请参照【模式设定>离家模
区域 后(1) 例(1) 东(1) 百(1)	状态 ● 1000 ● 1000 ● 1000 ● 1000 ● 1000	区域 南门 北门 朝门2	2.53 2.00 1.00	高家模式 店家模式 就寝模式	模式空更 密码变更 操作记录 防区设定 进阶参数 二维码	2.	式】第1步/第2步进入【模 式设定】页面。 点击【居家模式】,设定各 个防区的作用状态。

居家模式使用于室内有人之布防方式,只有防区状态选择【开启】,其 模式下所选的防区才会进行安防布防。

模式设定-就寝模式



就寝模式使用于室内有人之布防方式,只有防区状态选择【开启】,其 模式下所选的防区才会进行安防布防。

密码变更



操作记录

	5	第 🕄 🔳 📾 🕏	
日期	时间	防区状态	模式变更
2017/04/21	11:08:59 上午	1. ARMIN 撤防	密码变更
2017/04/21	11:08:56 上午	2. ARMIN 布防 - 高家模式	授作记录
2017/04/21	11:08:55 上午	3. ARMIN 撤防	防区设定
2017/04/21	11:08:52 上午	4. ARMIN 布防 - 高家模式	进阶参数
2017/04/21	11:08:51 上午	5. ARMIN 撒防	二维码

 请参照【密码变更】第1步/ 第2步进入【功能选项】页 面。
 点击【操作记录】选项,可 上下滑动查询所有防区状态 及操作过的历史记录。(包含 日期/时间/防区状态)。

防区设定

居家安防>防区设定							 请参照【密码变更】第1步/ 第2步进入【功能准项】 			
< ■ ■ &			۵ 🖈		*		第2步进入【切能选坝】贝			
防区名称	装置属性	回路	状态	权	式変更		面。			
后门1				▶ I ≈	1码变更	2	占击【防区设定】功能 可			
(1)	紧急求救			▶ #	作记录	2.				
东门	24小时防区			>	医设定		对各个防区设定防区工作状			
西门	盗醫立即防区			<u>نة</u>	阶参数		态。			
MIT.	姿誉PIR防区			► E	二维码	-	【▶】可根据需要选择:正			
							常/静音/停用。			
防区名和	称更改					3.	点击想要更改的防区名称。			
< I B & A	更改防区名称		(A) na		#	4.	于弹出的【更改防区名称】			
防区名称	大门				式変更		视囱中,工下有切远拌机的			
后门1	王65至 主卧室1				码变更		名称即可。			
(8)(1)	主卧室2				作记录					
东门	主卧室3				区设定					
西门	主臣室4				的参数					
RD	主欧洲地區 主版落地窗1				二组码					
		返日								

进阶参数

< ■ ∰ %		4) (C) 🔲	× .	*	1.	请参照【密码变更】第1步/
01. 來客提示音		•	►		模式变更		
02. 来客铃声曲目		•	►		密码变更		第2步进人【功能选项】贞
03. 来客铃声播放次数		•	►		操作记录		面。
04. 来客铃声音量	高音	•	►		防区设定	0	
05. 自动静育(10PM~6AM)		•	►		這阶分数	2.	点击【 进]]]
06. SIREN 喇叭声音秒数					二维码		对【居家安防】的其他参数
							内容进行查询或设定。
						-	【◀ ▶】为参数值选择键。

进阶参数设定说明:

序号	设定项目	参数值
1	来客提示音	可选择: 作用 / 不作用(出厂值)
2	来客铃声曲目	可选择: Doorbell 01~05,共五种铃声(出厂 值为Doorbell 01)
3	来客铃声播放次数	可选择: 一次(出厂值) / 二次
4	来客铃声音量	可选择: 低音(出厂值) / 中音 / 高音
5	自动静音 (10PM~6AM)	可选择: ON / OFF(出厂值)
6	SIREN喇叭声音秒数	30秒
7	使用提示音方式	提示语音
8	紧急求救按钮报警音	静音
9	终止报警音	不需要密码
10	布防延迟时间	30秒
11	布防延迟提示语音	提示语音
12	撤防延迟时间	30秒
13	撤防延迟进示语音	提示语音
14	停断电布防恢复时间	30秒

序号	设定项目	参数值
15	防拆警报	OFF
16	防区终端电阻	无终端电阻
17	ARMIN装置设定	无作用
18	外部布撤防装置设定	可选择:允许布防撤防/允许布防(出厂值)
19	ARMIN N.O./N.C.	N.O.
20	防区触发允许布防	允许
21	室内机移报点输出	警报喇叭

二维码

需连接IOT网关(mini CMS),二维码才会产生。

- 1. 请参照【密码变更】第1步/第2步进入【功能选项】页面。
- 搭配手机选择【产生新的二维码】在弹出的视窗中,用手机扫描 二维码可获取/登录账户设定。

居家安防>二	维码		居家安防>二约 码	推码>产生新的二维
 第 巻 品 手机1(前津府) 手机2 手机3 手机4 ティー 	 ▲ (2) ■ 四 気 产生新的二條明 产生新的二條明 产生新的二條明 产生新的二條明 产生新的二條明 	★ 様式金更 密码変更 操作记录 防区设定 述約参数	FR1(8789) FR200000 FR1 FR1000000 FR1 FR10000000 FR1 FR100000000 FR1 FR100000000000000	
手約 15	产生新的二维码	二维码	す が2	二组码 減留

3.4 物管信息

公告信息、挂号包裹

第1步:点击物管信息图标。	第2步:物管信息>公告信息。点
	选公告标题即可查询详细公告信
	息。



3.5 门禁监控

刷卡记录

刷卡记录可查看刷卡的时间、日期、设备位置等信息。



卡片管理

✓ E B A	I 🛛 🖉 🤤	A	1.	点击门禁监控图标。
刷卡动作	#п 🚽 🕨	前十记录	2.	门禁监控>卡片管理。进入
住戶口口开口炒数	28 🖣 🕨	★ 片管理 电标:EID		【功能选项】页面。
The second		公共抵讯	3.	点击【卡片管理】功能,可
ા જાગ				新增卡片信息、删除卡片信
				息、学习住户门口机。

 选【新增卡片】按钮,然后把卡片靠近住户门口机卡片感应区 (停留 3秒)即可成功学习卡片。
 【删除所有卡片】:点选【删除所有卡片】按钮,会清除之前 学习过的所有卡片信息。

电梯组态

门禁监控>电梯组态	门禁监控>公共视讯		
 - 设定呼叫电梯显示数量:根 据实际需要选择电梯显示数 量(可选择:无、1、2、3、 4)。 - 点选按钮【◀ ▶】来增减电 梯显示数量。 	 监视按钮【➡】:点选位置 名称或点选后面的监视。 快捷【☑】:勾选快捷按钮 即可把该区域监视放在首页 面的快捷区内,方便快速查 看。 		

3.6 场景管理

场景管理

- 场景管理功能需搭配网关设备使用,方可对室内灯泡、电动窗
 帘、及智能开关进行控制及学习。
- 选择需要操作的场景,点击查看键可查看该场景的设备状态。
- 管理者账户才有权限设定场景,成员账户只可在现有的场景上进行操作,不能添加或删除现有的场景模式。

第1步:点击场景管理图标。	第2步:场景管理>场景选择。



3.7 视频通话

通讯名单



- 联络通讯清单由CMS提供至室内主机。
- 呼叫按钮
 : 点选通讯名单后面的呼叫按钮即可进行拨号,等待 对方回应。
- − 快捷☑:勾选快捷按钮即可把该对象放在首页面的快捷区内,方 便快速呼叫。

通话记录

 Emergine Emergine 015/2007 015/2007<	10 00100101-1 00100101-1 00100101-1 00100101-1 00100101-1 ¥ #22 ¥	н на по		ала Ийса Панч Кланч Кланч	1.	请参照【视频通话】第1步/ 第2步进入【功能选项】页 面。 点击【通话记录】功能, 可 查看呼入、呼出、未接听的 记录信息。
 ────────────────────────────────────						

直接拨号

< = 2 & A = 2	1. 请参照【视频通话】第1步/
道·请给入住户 ID 码	第2步进入【功能选项】页 面。
直接现得	μщ o
1 2 3 A B C 41 CLR 编码设定	2. 点击【直接拨号】功能,参
4 5 6 D E F ← →	· · · · · · · · · · · ·
7 8 9 G H I 🛏 🛏	I 照提示输入住户的ID码 然
0 J <u>S</u>	
	后按呼出按钮 <mark>></mark> 」即可。

编码设定

- 需输入工程密码进入工程模式才能修改编码设定信息。
- 工程模式是提供给安装商或管理人员进行参数设定的平台,方便
 统一管理和维护。

呼叫对象示例:

第1步:视频通话>通讯名单>管理	第2步:呼叫管理中心。
中心。	



3.8 能耗监测

实时信息、用电图表、记录查询、参数设定、使用说明

第1步:点击能耗监测图标。	第2步:能耗监测>实时信息。显
	示当前电压、电流及功率信息。



- 用电储值倒数设定:可设定已储值的用电度数,点选"重新倒数"开 始进行用电倒数计算。
- 提醒设定:设定用电倒数提醒值。(如设定剩余用电量为50度,点选 "启动提醒",当用电储值倒数到50度时,机器就会提醒您现在的剩余用电值,并提醒您需要再增加储存值了)。
- 使用说明:提供能耗监测的相关使用说明。
- 能耗监测功能需配合侦测电压模块使用。
- 数据仅供参考请以实际数值为准。

3.9 室内对讲

内线通话



- 呼叫按钮🤽:点选任一呼叫对象后方的呼叫按键即可进行呼叫。
- ─ 快捷方式☑:勾选快捷按钮即可把该呼叫对象放在首页面的快捷 区内,方便快速呼叫。
- 点选内线名称(绿色名称文字)可进行更改。
- 一 户门口机学习按钮学习:内机端点击一下学习键,门口机端按一下【学习键】,即学习成功。最多可学习20台住户门口机。

组态设定



组态设定参数说明(请按实际状况及个人喜好进行设定):

序号	设定项目	说明
1	室内机数量(含本机)	可选择:1台 / 2台 / 3台 / 4台
2	住户门口机数量	可选择: 无 / 1台 / 2台 / 3台 / 4台/20台

序号	设定项目	说明
3	室内机分机铃声	可选择: Doorbell 01~Doorbell 10、自定义 MP3,共11种铃声
4	门铃 / 住户门口机铃声	可选择: Doorbell 01~Doorbell 10、自定义 MP3,共11种铃声

3.10 电子相簿

影片播放、照片浏览、音乐播放、格式化SD





3.11 小区服务



4 基本设定

4.1 首页设定



其他设定参数说明:

序号	设定项目	说明
1	讯息提示音	可选择: ON(出厂值) / OFF
2	触控音效	可选择: ON(出厂值) / OFF
3	允许邻居呼叫	选择: 允许(出厂值) / 不允许(建立名单)
4	动影音储存	可选择: ON(出厂值) / OFF

序号	设定项目	说明
5	屏幕保护模式	可选择: 时间显示(出厂值)/CMS影片/首页/SD图片/SD影 片/关掉背光
6	背光亮度	可选择: 小亮 / 中亮(出厂值) / 大亮
7	整点报时	可选择: OFF(出厂值) / 咕咕钟 / 整点报时
8	语系	可选择: 简中(出厂值) / 繁中
9	时间制别	可选择: 12小时制(出厂值) / 24小时制

- 当 "自动影音储存" 选择 "ON" 时,通话时会自动进行录影,在
 "通话记录" 页面点选播放【▶】按钮即可播放。
- 当 "自动影音储存" 选择 "ON" 时,通话时会自动进行录影,系统
 会自动在 SD卡的要目录下新建文件夹 [VideoDoorPhone] 来储
 存影片文件。
- 在【视频通话】>【通话记录】页面点选【播放】按钮即可播放录 制的影片。(通话记录保留最后50笔)
- 可随时把 SD 卡内影片文件复制 / 剪切到计算机上储存或利用播 放器观看。

4.2 铃声设定



铃声设定参数说明:

序号	设定项目	说明
1	铃声选择-管理员机呼叫	可选择: Doorbell 01~ Doorbell 10、自定义MP3,共11种铃声
2	铃声选择-大门口机呼叫	
3	铃声选择-邻居呼叫	
4	对讲音量	可选择: 1~5
5	响铃时间	可选择: 15秒 / 20秒 / 30秒
6	通话时间	可选择: 30秒 / 60秒 / 90秒
7	开门后5秒之后自动挂断	可选择:ON/OFF

4.3 闹铃设定

基本设定>闹铃设定>倒数闹铃	基本设定>闹铃设定>时间闹铃
上下滑动选择设定的倒数闹铃时/ 分,然后点击【开始倒数】按钮 即可开始计算倒数时间,同时首 页提示区也会有倒数图标提示 【】】。	上下滑动选择设定的时间闹铃时/ 分,然后点击【套用闹铃设定】 按钮即可,同时首页提示区也会 有闹铃图标提示【①】;点选 【取消闹铃功能】即可取消闹 铃。

4.4 产品识别

基本设定>产品识别			
 E B B B C 829 C 829 C 820 C 800 C 880 A 100 C 820 A 100 A 1	PHV7300 00000001 001 CMS480 bcddffff 192.168.01	★二日本 第二日本 日本日本 一本 の知 日本 の知 日本 の知 日本 の知 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	 此页面的信息只供查看,无法 修改相关内容。 可查看产品设备型号 / 设备 ID / 设备分机码 / 设备编码 / 编码格式 / 设备IP /软件版 本等信息。

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450 USA www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2017

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany