Installationshinweis

Einbausatz AT 2000 in NZ 300 LSN

Inhalt

- 1 Montage AT 2000
- 2 NZ 300 LSN parametrieren
- 2.1 Parametrierung bei Nutzung der Parallelschnittstelle
- 2.2 Parametrierung bei Nutzung der Seriellen Schnittstelle V.24
- 3 AT 2000 parametrieren
- 3.1 Parametrierung bei Nutzung der Parallelschnittstelle mit Vorlage "INZ300.PAV"
- 3.2 Parametrierung bei Nutzung der Seriellen S1 Schnittstelle

Montagebügel montieren

Montieren Sie die beiden Montagebügel mit vier Schrauben M 3x6 links oben auf den Wandrahmen der NZ 300 LSN, Montagematerial im Bausatz enthalten.

V.24-Spezialkabel bei Bedarf vorbereiten

Das V.24-Spezialkabel kann genutzt werden für:

- TeleService (Spannungsversorgung für AT 2000 erfolgt über Flachbandkabel)
- TeleService (bei Nutzung der Parallelschnittstelle zu AT 2000)
- Serielle Schnittstelle V.24 zu AT 2000



2

Das V.24-Spezialkabel ist **nicht** Bestandteil des Einbausatzes "AT 2000 in NZ 300 LSN" sondern des Bausatzes "TeleService".

Bilden Sie mittels Kabelbinder eine Schlaufe mit dem V.24-Spezialkabel und hängen Sie die Schlaufe über den oberen Montagebügel. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Kabellänge für die spätere Verbindung verbleibt.



AT 2000 montieren und Kabelverbindungen herstellen

- 1. Drücken Sie den AT 2000 auf die Abstandshalter des unteren Montagebügels.
- Schrauben Sie den AT 2000 mit zwei Schrauben M 3x10 und einer Zahnscheibe zur Erdung fest.
- Stellen Sie die Flachbandkabelverbindung zwischen AT 2000 und der Zentralenplatine her (rot markierte Ader muss jeweils nach unten zeigen). Die Spannungsversorgung für den AT 2000 erfolgt über das Flachbandkabel.
- 4. Bei Bedarf stellen Sie die Kabelverbindung zwischen AT 2000 und Zentralenplatine mittels V.24-Spezialkabel her.
- 5. Weitere Hinweise entnehmen Sie dem Installationshandbuch des AT 2000.



2 NZ 300 LSN parametrieren

2.1 Parametrierung bei Nutzung der Parallelschnittstelle

Parametrierreihenfolge

- 1. Parametrieren Sie mit dem entsprechenden Parametrierprogramm (z.B. NzPara) im Dialogfeld "Anlage - Allgemeine Einstellungen" bei "Externes AWUG benutzt für Alarmübertragung?" mit a
- 2. Parametrieren Sie im Dialogfeld "Ein-/ Ausgänge" die "Parallelschnittstelle zu externem AWUG"

Beispielparametrierung:

Kanal	MB	IP	Steuerzustand	Hinweise
C1	1	-	Feuer	
C2	1	-	Alarm extern	Funktion nicht verändern!
C3	1	-	Überfall	
C4	1	-	aus	
C5	1	-	Störung allgemein	Funktion nicht verändern!
C6	1	-	aus	
C7	1	-	Scharf	

Hinweise

- Für die Übertragung des Scharf-/Unscharfzustandes der EMZ, ist der Steuerzustand "Scharf" zu parametrieren!
- In der Parametrierung des Wählgerätes kann festgelegt werden, dass der Kanal C7 (Beispiel: "Scharf") auch als Kanal C8 überträgt!
- Die Parametrierung des Wählgerätes erfolgt mittels Parametrierprogramm WPAT2000.

2.2 Parametrierung bei Nutzung der Seriellen Schnittstelle V.24

Parametrierreihenfolge

- 1. Parametrieren Sie mit dem entsprechenden Parametrierprogramm (z.B. NzPara) im Dialogfeld "Anlage - Allgemeine Einstellungen" bei "Externes AWUG benutzt für Alarmübertragung?" mit nein
- 2. Parametrieren Sie im Dialogfeld "Ein-/ Ausgänge" bei "Ser. Schnittstelle" mit "AWUG extern S1S"

Hinweise

- Wenn die Parallelschnittstelle für weitere Meldungen (z.B. Technik-/Hausalarm) genutzt werden soll, müssen Sie im Dialogfeld "*Anlage Allgemeine Einstellungen*" bei "*Externes AWUG benutzt für Alarmübertragung?*" mit ja parametrieren.
 - Die Steuerzustände der Ausgänge "AWUG C1" bis "AWUG C7" müssen entsprechend angepasst werden (z.B. Technik).

3 AT 2000 parametrieren

3.1 Parametrierung bei Nutzung der Parallelschnittstelle mit Vorlage "INZ300.PAV"

Hinweise zur Parametrierung

- Die Parametrierung des Wählgerätes AT 2000 erfolgt mit dem Parametrierprogramm WPAT2000. Die aktuelle Version ist abwärtskompatibel; d.h. es kann damit auch ein Wählgerät älterer Version parametriert werden.
- Das Wählgerät kann das Telim- und das VdS 2465- Protokoll übertragen!

Parametrierreihenfolge

Für das Zusammenwirken des AT 2000 mit der NZ 300 LSN sind folgende Einstellungen für die ordnungsgemäße Funktion unbedingt erforderlich:

- 1. Grundparametrierung laden: Datei / Vorlage öffnen.../ INZ300.PAV
- 2. Parametrierung im Menü "Meldeleitungen + Zustände"

ML	Typ der Meldeleitung	Anzuwähl. Ziele	Telim-Signaltyp	VdS 2465
1	Kontakt geschlossen = Alarm	1,	Feuer S1	Brand
2	Kontakt offen = Alarm	1,	Einbruch S7	Einbruch
3	Kontakt geschlossen = Alarm	1,	Überfall S6	Überfall
4	Kontakt geschlossen = Alarm	-	nicht verwendet	-
5	Kontakt geschlossen = Alarm	1,	Störung S4	Störungsmeldung
6	Kontakt geschlossen = Alarm	-	nicht verwendet	-
7	Kontakt geschlossen = Alarm	1,	Scharf Modus 3 / Unscharf Modus 3	Abschaltung / Wiederanlauf - Neustart

Beispielparametrierung entsprechend der Parametrierung NZ 300 LSN:

Hinweise

- Der "Typ der Meldeleitung" 2 muss auf "*Kontakt offen = Alarm*" parametriert werden (hardwaremäßige Verknüpfung!).
- Meldeleitung 5 muss auf Telim- Signaltyp "Störung S4" parametriert werden
- Steckbrücken B5 (2 Stück) im AT 2000 ISDN
 - gesteckt bei Anschluss über Flachbandkabel
 - offen bei Anschluss ohne Flachbandkabel

AT 2000 parametrieren

3.2 Parametrierung bei Nutzung der Seriellen S1-Schnittstelle

Hinweise zur Parametrierung

- Die Parametrierung des Wählgerätes AT 2000 erfolgt mit dem Parametrierprogramm WPAT2000. Die aktuelle Version ist abwärtskompatibel; d.h. es kann damit auch ein Wählgerät älterer Version parametriert werden.
- Das Wählgerät kann das Telim- und das VdS 2465- Protokoll übertragen!

Parametrierreihenfolge

Für das Zusammenwirken des AT 2000 mit der NZ 300 LSN sind folgende Einstellungen für die ordnungsgemäße Funktion unbedingt erforderlich:

- 1. Neue Parametrierdatei erzeugen: Datei / Neu
- 2. Im Dialogfeld "Serielle S1-Schnittstelle" das Kontrollkästchen "Serielle S1-Schnittstelle benutzen" anklicken. Erst dann werden die Listenfelder für die Auswahl der Ziele angeboten.
- 3. Wählen Sie in der Optionsgruppe "Anzuwählende Ziele" jeweils die gewünschten Ziele aus, wie sie in den Komponenten "Ziel 1 ... 15" definiert wurden.

Hinweis

• Zusätzlich zur Seriellen S1-Schnittstellen-Funktionalität kann auch die Parallelschnittstelle genutzt werden (z.B. für Technik- oder Hausalarme). Die Parametrierung erfolgt im Menü "*Meldeleitungen* + *Zustände*".