

# Funktionstasten: **\* +** oder enne = Menüwahl, Zehnertastatur = Einstellen, edit = Eingabe (Bestätigen eines Menüs)

Hinweis! Abbruch immer mit der Tastenkombination "menue, 1, 1".

### Wenn die Minuten- Nebenuhren einmal stehen geblieben sind...

Störung tritt auf	So beseitigen Sie die Störung	
Die rote alarm LED leuchtet und	Prüfen Sie, ob die Anzeige der Hauptuhr mit den Anzeigen der Nebenuhr	
eine Fehlermeldung in Textform wird	übereinstimmt. Z.B. beim Kurzschluss, muss der Kurzschluss erst beseitigt werden.	
im "menue, 4, 2" angezeigt.	Weiter mit	
	Leuchtet die LED danach weiter, wenden Sie sich an den Kundendienst.	

Zur allgemeinen Fehlerabfrage siehe Bedienungsanleitung Seite 44, Menü 4.1.

#### 2. Anzeige der Hauptuhr (Menü 1,1) und Nebenuhren (Menü 2,7) prüfen.

Drücken Sie	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 ‡ i</b> oder menue, 2, 7	2.7¢ Linie 1 NU-Zeit 09:15:	Andere Linie auswählen (wenn vorhanden, falls nötig) über die Tasten 1 bis 4. Taste 1 = Linie 1, Taste 2 = Linie 2 usw. bis 4. Die Nebenuhren stimmen überein. <b>⇒ Punkt 4</b> Die Nebenuhren stimmen nicht überein, Einstellungen unter <b>⇒ Punkt 3</b> wiederholen.
menue, 1, 1		Zurück zur normalen Anzeige.
; · ; ·		

### 3. Geben Sie die Zeit ein, auf der die Nebenuhren stehengeblieben sind (z.B.: 09:15).

Drücken Sie	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 ‡                                  </b>	2.7¢ Linie 1 NU-Zeit 09:15:	Hier muss zuerst die Linie 1 bis 4 (wenn vorhanden) über die Tastatur auswählt werden. Taste 1 = Linie 1, Taste 2 = Linie 2 usw. bis 4. In unserem Beispiel die Linie 1.
edit	2.7≑ Linie 1 NU-Zeit ∎9:15:	Tippen Sie mit den Zifferntasten 0 bis 9, die NU-Zeit 09:15 ein (ein schwarzes Feld blinkt während der Eingabe über der Zahl). Die NU-Zeit ist die Uhrzeit die die Nebenuhren gerade anzeigen! Und bestätigen das Menü mit der <b>Taste "edit"</b> .
menue, 1, 1		Zurück zur normalen Anzeige.

#### 4. Aktivieren Sie nun die automatische Zeitkorrektur.

Drücken	Sie	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 🏶 F</b> oder	menue, 2, 3	2.3 <del>‡</del> Linie 1 Status aus	Auch hier muss zuerst die Linie 1 bis 4 (wenn vorhanden) über die Tastatur auswählt werden. Taste 1 = Linie 1, Taste 2 = Linie 2 usw. bis 4. In unserem Beispiel die Linie 1. Die Linie 1 ist "aus" geschaltet. Die Linie 1 muss wieder "an" geschaltet werden.
	edit	2.3≑ Linie 1 Status ^aus	Ein Pfeil <sup></sup> nach oben zeigend steht links neben dem "aus".
	ж.	2.3≑ Linie 1 Status <del>,</del> an	Ein Pfeil 🖷 nach unten zeigend steht links neben dem "an".
	edit	2.3‡ Linie 1 Status an	Die Nebenuhren werden automatisch bis zur aktuellen Uhrzeit nachgestellt bzw. angehalten. Sobald die Automatik aktiviert ist, erlischt die rote alarm LED und die Fehlermeldung der Linie (z.B. nach einem Kurzschluss).
	menue, 1, 1		Zurück zur normalen Anzeige.

## 1. Einschalten der Hauptuhr.

Nach dem Einschalten erfolgt erst ein Anzeigetest, danach startet automatisch Menü 1.1 (Normalbetriebsanzeige) Uhrzeit mit Datum und die Sekundenanzeige beginnt zu laufen. Cirka 5 Minuten warten (wenn die Antenne angeschlossen ist), bis die Hauptuhr, Uhrzeit und Datum über den externen Funkempfänger empfangen hat.

Nach dem Einschalten erfolgt erst ein DCF Empfang prüfen: Mit Taste menue, 1, 5 (ein schwarzes Feld blinkt Anzeigetest, danach startet automatisch während der Eingabe über der Zahl) und danach dreimal die Taste # drücken.

1.5≑ Hauptuhr Empfang -**888**+ 4

+ = kein Funkempfang

**Hinweis!** Abbruch immer mit der Tastenkombination "menue, 1, 1". Zur 59 Sekunde werden die schwarzen Felder kurz ausgeblendet.

## 2. Geben Sie die Zeit, auf der die angeschlossenen Minuten- Nebenuhren stehen (z.B.: 09:15), wie folgt ein:

Drücken Sie	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 ‡                                  </b>	2.7≑ Linie 1 NU-Zeit 09:15:	Hier muss zuerst die Linie 1 bis 4 (wenn vorhanden) über die Tastatur auswählt werden. Taste 1 = Linie 1, Taste 2 = Linie 2 usw. bis 4. In unserem Beispiel die Linie 1.
edit	2.7≑ Linie 1 NU-Zeit ∎9:15:	Tippen Sie mit den Zifferntasten 0 bis 9, die NU-Zeit 09:15 ein (ein schwarzes Feld blinkt während der Eingabe über der Zahl). Die NU-Zeit ist die Uhrzeit die die Nebenuhren gerade anzeigen! Und bestätigen das Menü mit der <b>Taste "edit".</b>
menue, 1, 1		Zurück zur normalen Anzeige.

3. Prüfen Sie, ob die Anzeige der Hauptuhr jetzt mit den Anzeigen der Nebenuhren übereinstimmt.

Drücken	n Sie	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 💠 F</b> oder	menue, 2, 7	2.7‡ Linie 1 NU-Zeit 09:15:	Die Nebenuhren stimmen überein. <b>⇒ Punkt 4</b> Die Nebenuhren stimmen nicht überein, Einstellungen unter <b>⇒ Punkt 2</b> wiederholen.
	menue, 1, 1		Zurück zur normalen Anzeige.

4. Aktivieren Sie nun die automatische Zeitkorrektur (wenn der Status "an" nicht schon aktiv ist).



- 5. Gehen die Uhren eine Minute vor/nach, vertauschen Sie die Drähte an der Anschlussklemme der Uhrenlinie.
- 6. Prüfen Sie, ob die Anzeige (z.B.: 09:15) mit den Anzeigen der Nebenuhren übereinstimmt.

Drücken Sie…	Anzeige	Erläuterung
die <b>4 ‡ 1</b> oder menue, 2, 7	2.7\$ Linie 1 NU-Zeit 09:15:	Die Nebenuhren stimmen überein. Dann menue, 1, Die Nebenuhren stimmen nicht überein, <b>⇒ Punkt 2</b> wiederholen.
menue, 1, 1		Zurück zur normalen Zeitanzeige (Menü 1.1).