DCN-SWVAML Модуль протокола включения микрофонов с голосовой активацией

www.bosch.ru

BOSCH
Разработано для жизни

- Вести журнал использования микрофона сторонними приложениями в режиме голосовой активации
- Использовать автоматическое управление камерами в режиме голосовой активации
- Записывать информацию о говорящем в режиме голосовой активации
- Видеть говорящих во время режима голосовой активации.

Модуль протокола включения микрофонов с голосовой активацией DCN-SWVAML позволяет регистрировать говорящих, когда система DCN находится в режиме голосовой активации. Это делает возможность автоматического управления камерами с помощью DCN-SWSACC или запись имен говорящих, когда система находится в режиме голосовой активации.

Обзор системы

DCN-SWVAML дополняет программное обеспечение DCN-SW, позволяя вести журнал активности микрофона в режиме голосовой активации. Модуль протокола включения микрофонов с голосовой активацией разработан для проводных систем CCU на основе DCN-CCU(B)2 и для отдельных пультов делегатов. Он предназначен для применения тогда, когда в каждый момент времени активен только один говорящий, например в залах суда.

Функции

Можно настраивать следующие функции:

- Протокол включения микрофона:
  - Такое ведение протокола можно включить, чтобы начать отслеживать активность микрофона в режиме голосовой активации.
  - Уровень аудиосигнала, при котором микрофон считается включенным, можно задать посредством порогового значения аудиосигнала.
  - Время, в течение которого микрофон остается включенным после падения уровня аудиосигнала ниже порогового значения, можно задать посредством времени выдержки.
- Приоритет председателя:
  - Данный приоритет можно включить, чтобы приглушать другие микрофоны при подаче аудиосигнала с пульта председателя.
  - Можно включить автоматическую подачу приоритетного сигнала, когда говорит председатель.
  - Уровень аудиосигнала, при котором микрофон председателя считается включенным, можно задать посредством порогового значения аудиосигнала.

– Время, в течение которого микрофон председателя остается включенным после падения уровня аудиосигнала ниже порогового значения, можно задать посредством времени выдержки.

Информация для заказа

DCN-SWVAML Модуль протокола включения микрофонов с голосовой активацией
Программа для конференций системы DCN Next Generation для протокола включения микрофонов с голосовой активацией, определяет работающий микрофон с функцией голосовой активации.
номер для заказа **DCN-SWVAML**

DCN-SWVAML-E Электронный код модуля включения микрофонов с голосовой активацией
Программа для конференций системы DCN Next Generation для протокола включения микрофонов с голосовой активацией, определяет работающий микрофон с функцией голосовой активации; электронный код активации.
номер для заказа **DCN-SWVAML-E**

DCN-SW Главный модуль программы для конференций
Основной модуль ПО для конференций системы DCN Next Generation, платформа для выполнения всех других программных модулей для конференций.
номер для заказа **DCN-SW**

DCN-SW-E Электронный код основного модуля ПО для конференций
Основной модуль ПО для конференций системы DCN Next Generation, платформа для выполнения всех других программных модулей для конференций, электронный код авторизации.
номер для заказа **DCN-SW-E**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Robert Bosch OOO 2014 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
7650298635 | ru, V4, 26. Май 2014