


Clés de licence

www.boschsecurity.fr



Clés de licence permettant de connecter une centrale FPA-1200 ou FPA-5000 ou des réseaux à des réseaux dotés d'un serveur OPC et aux systèmes d'alarme vocale via IP.

Les clés de licence sont disponibles en trois version différentes :

- ADC-5000-OPC Clé de licence pour connexion à un serveur OPC
- ADC-5000-VA Clé de licence pour une connexion à une alarme vocale
- ADC-5000-OPC-VA Clé de licence pour une connexion à la fois à une alarme vocale et OPC

Clé de licence ADC-5000-OPC

La clé de licence ADC-5000-OPC permet une communication fiable entre le serveur OPC et les centrales incendie FPA-1200 et FPA-5000 ou les réseaux.

Le serveur OPC peut surveiller plusieurs centrales incendie FPA-5000/1200 ou réseaux si une clé de licence OPC est disponible dans les systèmes surveillés.

Le logiciel du serveur OPC est disponible sur le CD FSP-5000-RPS (version 2.0.49 ou supérieure).

Clé de licence ADC-5000-VA

La clé ADC-5000-VA permet l'échange de données IP Ethernet entre la centrale incendie FPA-5000/ FPA-1200 et les systèmes de sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO. L'activation de


- ▶ Connexion simple et fiable au serveur OPC ou au système de sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO
- ▶ Installation facile avec intégration simple

l'ensemble des zones de sonorisation et d'évacuation est réalisée à l'aide d'une unique connexion de données, sans appareil supplémentaire.

Clé de licence ADC-5000-OPC-VA

Les connexions au serveur OPC et au système de sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO sont activées indépendamment à l'aide d'une clé de licence unique.

Vue d'ensemble du système



Informations de commande

Clé de licence OPC

Permet une communication fiable entre le serveur OPC et les centrales incendie FPA-1200 ou FPA-5000 ou des réseaux.

Numéro de commande **ADC-5000-OPC**

Clé de licence pour système d'alarme vocale

Permet la connexion de centrales FPA-1200 et FPA-5000 ou de réseaux aux systèmes de sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO.

Numéro de commande **ADC-5000-VA**

Clé de licence pour système d'alarme vocale et OPC

Permet la connexion à la fois de centrales FPA-1200 et FPA-5000 ou de réseaux aux systèmes de sonorisation et d'évacuation Praesideo/PAVIRO, et du serveur OPC.

Numéro de commande **ADC-5000-OPC-VA**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us