



Installera AE20 med tre fästen. Ytmontering och den åttkantiga dosan är de enda alternativen i trepunktsinstallationen. Se bilden nedan.



Sätt dit skruven mot kapslingsabotage. Se bilden nedan.



### 3 | Specifikationer

Mått	(H x B x D) 12 cm x 16 cm x 4 cm
------	----------------------------------



#### **OBSERVERA!**

Information om anslutning till centralapparaten finns i installationsanvisningarna för centralapparaten och modulen.



#### **VAR FÖRSIKTIG!**

Alla moduler som används med den här kapsling ska vara strömbegränsade. Totala strömmen i kapslingen ska aldrig överstiga 15 W.

#### **Copyright**

Det här dokumentet tillhör Bosch Building Technologies och är skyddat av upphovsrättslagar. Med ensamrätt.

#### **Varumärken**

Alla produktnamn på maskin- och programvaror som används i detta dokument är sannolikt registrerade varumärken och ska behandlas som sådana.

#### **Bosch Security Systems, Inc. – tillverkningsdatum för produkt**

Titta efter serienumret som finns på produktetiketten och gå till webbsidan för Bosch Building Technologies, Inc. på <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

#### **Läs produktdatumkoder från Bosch Building Technologies, Inc.**

Information om produktdatumkoder finns på webbplatsen för Bosch Building Technologies, Inc. på adressen <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

© 2019 Bosch Security Systems B.V., Torenallee 49 5617 BA Eindhoven, Netherlands



## Universell kapsling AE20



sv Installationsguide



#### **Bosch Security Systems, B.V.**

Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## 1 | Översikt

Kapslingen innehåller flera Bosch- och EDM-moduler för inmatning, utmatning och mottagare.


## 2 | Installation




### OBSERVERA!

Om du inte följer monteringsanvisningar kan kapslingen skadas.

1. Öppna med hjälp av en skruvmejsel i de två hålen.



2. Använd monteringshålen när du installerar i en eldos.




Bildtext	Beskrivning	Bildtext	Beskrivning
1	10 cm fyrkant	3	Dosa för två uttag
2	Dosa för ett uttag	4	9 cm åtthörning



### OBSERVERA!


Sabotageskyddet för vägg fungerar inte när du installerar på en eldos.

3. Installera en trepunktsmodul innan du installerar kapslingen på väggen.



Bildtext	Beskrivning
1	Hål för trepunktsmontering

4. Fäst mot ytan. Se bilden nedan.



Bildtext	Beskrivning	Bildtext	Beskrivning
1	Ytmonteringshål	2	Väggplats för sabotageskruv



### OBSERVERA!

Genom att sätta in en skruv i sabotagefästet hålls fästet och AE20 isär när skruven dras åt och när AE20 tas bort. Sätt in denna skruv sist för bästa justering.

## 3 | Sätta fast

Installera en modul i AE20. Se bilden nedan.

