


# AT Erweiterung 5000 Modul Brand

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Die AT Erweiterung 5000 Modul Brand erweitert die Übertragungseinrichtung AT Gerät 5000 um eine Brandmeldeschnittstelle für Hauptbrandmelder (TF/MDL), sowie eine Schnittstelle direkt für Brandmelderzentralen gemäß DIN 14675.

## Funktionsbeschreibung

Die Platine lässt sich direkt auf dem dafür vorgesehenen Montageplatz auf der TXM oder TXX-Trägerbaugruppe festschrauben oder direkt auf die ÜE aufstecken. Insgesamt können bis zu 15 Erweiterungsmodule eingesetzt werden. Die Überwachung der Meldelinie zwischen Brandmelderzentrale und Übertragungseinrichtung erfolgt gemäß DIN 14675 durch die Brandmelderzentrale. Die Brandmeldeschnittstelle beinhaltet auch die Störungsmeldung der Übertragungseinrichtung an die Brandmelderzentrale und die Rückmeldung der Quittung von der Alarmempfangseinrichtung zur Brandmelderzentrale.

## Hinweis

In das Gehäuse des AT Gerät 5000 können max. 2 Erweiterungsmodule eingebaut werden.

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	AT Erweiterung 5000 Modul Brand
1	Befestigungsmaterial

## Bestellinformationen

### AT Erweiterung 5000 Modul Brand

Die AT Erweiterung 5000 Modul Brand erweitert die Übertragungseinrichtung AT Gerät 5000 um eine Brandmeldeschnittstelle für Hauptbrandmelder (TF/MDL), sowie eine Schnittstelle direkt für Brandmelderzentralen gem. DIN 14675.

Bestellnummer  
• | F.01U.590.149

App.Schl. VEPOS  
5363 3619