


Uso doppio per postazione DICENTIS

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Facilita la funzionalità di uso doppio in un dispositivo wireless e in un dispositivo per conferenze
- ▶ Consente di visualizzare correttamente il nome del partecipante quando i dispositivi vengono utilizzati da due partecipanti

La funzionalità del dispositivo DICENTIS Base, Lingua, Votazione e del dispositivo wireless DICENTIS può essere estesa mediante l'uso di licenze. La licenza Uso doppio per postazione DICENTIS consente a due partecipanti di utilizzare lo stesso dispositivo e di visualizzare correttamente i propri nomi nell'elenco degli oratori oppure con l'immagine della telecamera. Consente inoltre a un partecipante di parlare mentre l'altro partecipante si trova nell'elenco di richieste di intervento. La licenza Uso doppio per postazione DICENTIS può essere estesa con l'identificazione e/o la votazione per rendere il dispositivo e il dispositivo wireless DICENTIS Esteso ancora più versatile. La licenza si presenta come codice di attivazione e viene abilitata con la stessa procedura impiegata per gli altri codici di attivazione del sistema DICENTIS.

Funzioni di base

Funzionamento

- Ciascuno dei partecipanti può attivare e disattivare il microfono utilizzando il proprio pulsante di richiesta microfono dedicato.
- Per garantire la facilità d'uso, il pulsante di richiesta microfono funziona allo stesso modo di un dispositivo per dibattiti configurato per l'utilizzo singolo.

Uso doppio con identificazione

- Quando il dispositivo per dibattiti DCNM-DE and DCNM-WDE DICENTIS Esteso e il dispositivo wireless DICENTIS Esteso è configurato per l'uso doppio e la licenza Identificazione per postazione DICENTIS DCNM-LSID è attivata, ciascun partecipante può accedere comodamente al sistema per dibattiti utilizzando il proprio tag NFC.
- All'accesso, il partecipante può decidere se disporsi sul lato sinistro o sul lato destro del dispositivo wireless o del dispositivo per dibattiti.
- I partecipanti possono disconnettersi in qualsiasi momento premendo il proprio pulsante di disconnessione.
- Per ciascun dispositivo wireless a uso doppio che richiede Identificazione per postazione sono necessarie due copie della licenza DCNM-LSID.

Uso doppio con votazione

- Quando i dispositivi per dibattiti DCNM-DE e DCNM-WDE DICENTIS di tipo Esteso e il dispositivo wireless DICENTIS Esteso sono configurati per l'uso doppio, e la licenza Votazione per postazione DICENTIS DCNM-LSVT è attivata, ciascun partecipante può votare contemporaneamente mediante i propri pulsanti per la votazione.
- Per ciascun dispositivo per dibattiti DCNM-DE DICENTIS Esteso e dispositivo wireless DCNM-WDE DICENTIS Esteso che richiede Votazione per postazione, sono necessarie due copie della licenza DCNM-LSVT.

Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

Informazioni per l'ordinazione

Uso doppio per postazione DICENTIS

Licenza software per l'attivazione dell'uso doppio per postazione nel dispositivo per dibattiti Base, Lingua, Esteso e nel dispositivo wireless Esteso.

Numero ordine **DCNM-LSDU**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it