


# DCNM-LSID 1 席位識別授權

## DICENTIS



您可以使用選購授權來擴充 DICENTIS 會議裝置的功能。

席位識別授權可在 DICENTIS 多媒體裝置、包含表決功能的 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置或 DICENTIS 無線裝置延伸設備中啟用與會者識別。

需要識別的每個裝置都需要授權。授權是以啟用代碼的形式提供，而且其啟用方式與 DICENTIS 無線會議系統和 DICENTIS 會議系統中的其他啟用代碼相同。

### 功能

#### DICENTIS 無線系統

當 DICENTIS 無線裝置延伸設備具有席位識別授權時：

- 可以啟用使用者存取限制；與會者可以使用其 NFC 標籤來自我識別及參與會議。
- 可用或固定席位有受到支援，而且可以使用 DICENTIS 無線接入點的網頁瀏覽器介面加以設置。
- 與會者的姓名可以顯示在不同的位置，像是無線裝置延伸設備和網頁瀏覽器介面上。
- 與會者的姓名會正確地顯示在發言名單中，即便是從中央位置 (例如講台) 發言也是一樣。
- 其他與會者會立即知道發言者是誰。

DICENTIS 無線裝置延伸設備可以設置為 NFC 讀卡機，如此可讓 NFC 標籤輕鬆地連結到與會者，好讓與會者資訊能快速進入系統中。

#### DICENTIS 會議系統

當 DICENTIS 裝置具有席位識別授權時，為會議設置的部分識別設定會被接管：

- ▶ 啟用唯一使用者名稱 (和密碼) 以便登入 DICENTIS 多媒體裝置
- ▶ NFC 標籤可用來登入 DICENTIS 無線裝置延伸設備、包含表決功能的 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置或 DCNM-MMD2 裝置
- ▶ 能夠使用固定或可用的席位
- ▶ DICENTIS 無線裝置延伸設備及包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置可以顯示包含個人與會者資訊的歡迎畫面
- ▶ 系統會在登入期間辨識與會者

- 可以用以下方式設置識別：與會者只能登入他們被指派的席位或在各個席位進行識別。
- 若要進行識別，可以透過 NFC 卡 (DCNM-MMD2、DCNM-DE、DCNM-DVT、DCNM-DSL)、使用者名稱 (DCNM-MMD2) 或從清單 (DCNM-MMD2) 選取。
- 驗證則可以透過 PIN (DCNM-MMD2、DCNM-DE) 或密碼 (DCNM-MMD2) 來啟用及進行。
- 您可以透過 Windows Server 進行驗證。當啟用這個選項時，使用者可以使用其用於 Windows 的相同使用者名稱和密碼登入會議裝置。使用者名稱和密碼將會在 Active Directory 伺服器上驗證。
- 經由 API 可以使用外部系統 (例如生物辨識掃描系統) 進行識別。
- DICENTIS 多媒體裝置及包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置上的歡迎畫面可以顯示個人與會者認證。
- 登入畫面可用來歡迎與會者參加會議，並協助他們找到其指定席位。
- 您可以針對會議和表決回合顯示出席和缺席的與會者數目。這項資訊也會儲存在自動產生的會議筆記及表決回合筆記中。
- 根據使用者在運算式編輯器中定義的運算式自動計算法定人數。它可以在會議應用程式、佈局式控制和會議筆記檔案中顯示法定人數。
- 與會者的姓名可以顯示在不同的位置。
- 與會者的姓名會正確地顯示在發言名單及多媒體裝置的攝影機影像中，即便是從中央位置 (例如講台) 發言也是一樣。我們對此實作了「從清單中選擇」功能。

- 如果會議不需要 DICENTIS 會議裝置，您可以輕鬆地將它停用。
- 如果有個別與會者離開會議且忘記登出，操作員可以使用此會議應用程式將其登出。

DICENTIS 會議系統也需要會議準備與管理 (DCNM-LMPM) 及與會者資料庫 (DCNM-LPD) 授權，因為識別操作需要與會者。

### 內附零件

數量	元件
1	包含授權啟用資訊的電子郵件。

### 技術規格

DICENTIS 會議系統:	• DCNM-LSYS 授權
DICENTIS 無線系統:	• DCNM-WAP

### 訂購資訊

#### DCNM-LSID 1 席位識別授權

DICENTIS 軟體授權，用來在包含表決功能的 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置、DICENTIS 多媒體裝置及 DICENTIS 無線裝置延伸設備中啟用席位識別。

訂單號碼 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

#### 代表方:

台灣  
台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com.tw