


อุปกรณ์การลงคะแนนเสียงจากที่นั่ง DCN multimedia (DCN multimedia Voting at Seat)

www.boschsecurity.com



BOSCH
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



สามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับอุปกรณ์ DCN multimedia และอุปกรณ์ไร้สาย DICENTIS โดยใช้ใบอนุญาตเสริม ใบอนุญาตสำหรับการลงคะแนนเสียงจากที่นั่งจะทำให้สามารถใช้งานระบบการทำงานด้านการลงคะแนนเสียงของอุปกรณ์ DCN multimedia หรือ DICENTIS อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย ได้ จำนวนของใบอนุญาตต้องสอดคล้องกับจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ลงคะแนนเสียง ใบอนุญาตจะให้อำนาจการเปิดใช้งานและสามารถเปิดใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกับที่สภารับเปิดใช้งานอื่นๆ ในระบบ DICENTIS และระบบ DCN multimedia

ฟังก์ชัน

ใบอนุญาต "การลงคะแนนเสียงจากที่นั่ง" จะทำให้ระบบการลงคะแนนมีความปลอดภัยในระบบ DCN multimedia ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในสภาเทศบาลและรัฐสภา ในช่วงการลงคะแนนเสียง สามารถใช้อุปกรณ์ DCN multimedia หรือ DICENTIS อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย ที่ได้รับอนุญาตแต่ละตัวในการลงคะแนนเสียงในชุดการลงคะแนนเสียงที่เลือกไว้ ตัวเลือกในการลงคะแนนเสียงและผลรวมจะแสดงบนอุปกรณ์การประชุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

DICENTIS wireless

ใบอนุญาตสำหรับการลงคะแนนเสียงจากที่นั่งของ DCN multimedia จะทำให้สามารถจัดการกระบวนการลงคะแนนเสียงในเว็บอินเทอร์เฟซของ DICENTIS Wireless Access Point ได้ เว็บอินเทอร์เฟซนี้มีตัวเลือกสำหรับ:

- บัตรคำอธิบายหัวข้อการลงคะแนนเสียง
- เลือกชุดลงคะแนนเสียง: สนับสนุน/ต่อต้าน, สนับสนุน/ต่อต้าน/งดออกเสียง, สนับสนุน/ต่อต้าน/งดออกเสียง/DNPV, ใช่/ไม่ใช่, ใช่/ไม่ใช่/งดออกเสียง, ใช่/ไม่ใช่/งดออกเสียง/DNPV
- เปิด, หยุดชั่วคราว, กลับเข้าสู่การลงคะแนน และปิดรอบการลงคะแนน
- แสดงผลการลงคะแนนเสียง

- ▶ กระบวนการลงคะแนนเสียงที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ▶ ตัวเลือกในการลงคะแนนเสียงและผลลัพธ์จะแสดงบนอุปกรณ์ DICENTIS และ DCN multimedia โดยอัตโนมัติ
- ▶ นำใบอนุญาตการลงคะแนนเสียงกลับมาใช้กับที่นั่งใหม่ หากที่นั่งเก่าถูกลบไป
- ▶ ปุ่มลงคะแนนเสียงที่ระบุสีทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้เข้าร่วมที่มี DICENTIS อุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย พร้อมใบอนุญาตการลงคะแนนเสียงสามารถ:

- ยืนยันการเข้าร่วมประชุมของคณะระหว่างรอบการลงคะแนน
- ลงคะแนนเสียงของคนโดยใช้ปุ่มลงคะแนนเสียงที่ระบุด้วยสีและไอคอนชัดเจน
- ดูผลคะแนนในหน้าของอุปกรณ์โดยจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่งตามสี

DCN multimedia

อุปกรณ์ DCN multimedia หรือ ผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีสิทธิ์ 'จัดการการประชุม' มีสิทธิ์ในการควบคุมการลงคะแนนเสียงโดยสมบูรณ์และสามารถ:

- วางแผนและควบคุม ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดเข้าสู่หน้าจอลงคะแนนเสียง
- เปิดการลงคะแนนเสียง
- หยุดพักการลงคะแนนเสียง
- ดำเนินการลงคะแนนเสียงต่อ
- ปิดการลงคะแนนเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอุปกรณ์ DCN multimedia พร้อมใบอนุญาตการลงคะแนนเสียงสามารถทำการลงคะแนนเสียงได้ โดยการแตะที่ปุ่มตัวเลือก (สนับสนุน, คัดค้าน หรืองดออกเสียง) บนหน้าจอของอุปกรณ์

เพื่อให้ใช้งานง่าย:

- ปุ่มลงคะแนนเสียงจะมีสีเขียว แดง และเหลือง
- การออกแบบจุดสีของปุ่มลงคะแนนจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถลงคะแนนเสียงในข้อใด
- ผลการลงคะแนนเสียงจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง โดยแบ่งเป็นสีเขียว แดง และเหลือง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
- ผลการลงคะแนนเสียงในระหว่างกระบวนการและครั้งสุดท้าย (สำหรับเสียงลงคะแนนสนับสนุน, คัดค้าน และงดออกเสียง) จะแสดงบนหน้าของอุปกรณ์ DCN multimedia

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	อิมัลพร้อมข้อมูลใบอนุญาตการเปิดใช้งาน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

อุปกรณ์การลงคะแนนเสียงจากที่นั่ง **DCN multimedia (DCN multimedia Voting at Seat)**

ใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงจากที่นั่งช่วยเพิ่มความสามารถในการลงคะแนนเสียงให้กับอุปกรณ์ต่อขยายแบบไร้สาย DICENTIS และอุปกรณ์ DCN multimedia เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCNM-LSVT**

นำชมวิดีโอ:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บิซ จำกัด
287 อาคารเอ็มเอวีทีเคอร์ ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th