


DCN-SWAPI-E API 许可证

www.boschsecurity.com



- ▶ 控制 DCN 会议、议程、讨论和表决
- ▶ 与第三方系统交换和同步会议代表及与会人员的信息
- ▶ 导入表决脚本
- ▶ 适用于第三方系统的编码 ID 卡解决方案
- ▶ 提供 C-Sharp 源代码示例

DCN-SWAPI-E 作为 Microsoft.Net 组件进行部署，第三方应用程序将使用它来控制、修改、添加、删除以及更新 DCN-SW-E 配置数据的子集，以便准备会议。它也包括用于控制会议的 DCN-SW-E 控制功能的子集。

系统概述

第三方应用程序将采用与 DCN-SW-E 配置应用程序和操作应用程序相同的方式，连接到 DCN-SW-E 会议软件服务器以作为客户端。
所有通过 DCN-SWAPI-E 应用的更改会立即对会议配置和当前进行的会议生效。
所有应用到当前活动会议的配置或控制数据的更改会立即对系统的运行状态生效。

功能

DCN-SWAPI-E 通过 API 启用 DCN-SW-E 的以下控制和配置功能：

通过 API 获得的控制功能：

- 控制 DCN 系统：
 - 停止和开始会议
 - 停止和开始会话
 - 控制与会人员的话筒
 - 控制请求和响应列表
 - 控制已准备好的表决和临时表决，并召集与会人员进行表决

通过 API 获得的配置功能：

- 在系统中添加或删除代表。对于每个代表，这意味着：
 - 职位、名字、中间名及姓氏定义
 - ID 卡分配
 - 分配到组（例如，政治团体）
 - 语言分配
- 更新代表信息
- 对代表的 ID-卡进行编码（与 DCN-SWID-E 结合使用）
- 将代表作为与会人员添加到已准备的或当前进行的会议中，或者从中删除。对于每个与会人员，这意味着：
 - 分配到会议
 - 分配到座位
- 在已准备的或当前进行的会议的表决脚本中添加或删除表决。对于每项表决，这意味着：
 - 分配到表决脚本
 - 定义要使用的表决模板
 - 定义要使用的表决选项组
 - 定义表决 100% 设置
- 在已准备的或当前进行的会议的表决脚本中更新表决信息
- 示例 C-Sharp 源代码和内容全面的软件开发人员手册在 DCN-SW-E DVD 光盘上提供

DCN-SWAPI-E 许可证使第三方能够与 DCN-SW-E 软件相连接。为了能够通过 API 实现扩展的 DCN-SW-E 功能，例如话筒管理(DCN-SWMM-E)、代表数据库(DCN-SWDB-E)或投票表决（代表大会 DCN-SWPV-E 或多选投票 DCN-SWMV-E），需要相应的 DCN-SW-E 许可证。

随附部件

数量	组件
1	包含许可证激活信息的电子邮件

技术指标

DCN NG: DCN-SW-E	在您使用此许可证之前，需要 DCN-SW-E
------------------	------------------------

订购信息

DCN-SWAPI-E API 许可证

新一代 DCN 网络会议系统软件 API。启用第三方应用程序，用于控制、修改、添加、删除和更新 DCN SW-E 配置与控制数据的子集。要与 DCN SW-E 网络会议系统软件模块配合使用。

订单号 **DCN-SWAPI-E**

软件选项

DCN-SW-E 主模块软件许可证

新一代 DCN 网络会议系统软件主模块，用于运行所有其他会议软件模块的平台，电子授权代码。

订单号 **DCN-SW-E**

DCN-SWMM-E 话筒管理许可证

新一代 DCN 网络会议系统软件话筒管理模块，用于控制发言人列表、请求和响应列表以及发言时间。要与 DCN-SW-E 配合使用。

订单号 **DCN-SWMM-E**

DCN-SWDB-E 代表数据库许可证

新一代 DCN 网络会议系统软件代表数据库。要与 DCN-SW-E 配合使用。

订单号 **DCN-SWDB-E**

DCN-SWPV-E 议会式表决许可证

用于配置和控制投票表决的新一代 DCN 网络会议系统软件代表大会投票表决模块。要与 DCN-SW-E 配合使用。要了解各个投票表决结果，您需要 DCN-SWDB-E。

订单号 **DCN-SWPV-E**

供应商:

中国:
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
 服务热线: 400-8310-669
 服务邮箱: security@cn.bosch.com