

DCN-SWVAML-E, ääniohjattavien mikrofonien kirjaukset, E-tunnus

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Kirjaa mikrofonitoiminnot kolmansien osapuolten sovelluksiin äänitilassa
- ▶ Käytä automaattista kameranhallintaa äänitilassa
- ▶ Tallenna puhujatiedot äänitilassa
- ▶ Näe äänitilan ollessa käytössä, kuka kulloinkin puhuu

DCN-SWVAML-E, ääniohjattavien mikrofonien kirjaukset -moduuli ottaa käyttöön puhujien kirjaamisen, kun DCN-järjestelmä on äänitilassa. Tämä ottaa lisäksi käyttöön automaattisen kameranhallinnan DCN-SWSACC-E:n avulla tai puhujien nimien kirjaamisen, kun järjestelmä on ääniohjaustilassa.

Järjestelmän yleistiedot

DCN-SWVAML-E on DCN-SW-E-ohjelmiston lisäosa, jonka avulla mikrofonitoiminnot voidaan kirjata, kun äänitila on käytössä. Ääniohjattavien mikrofonien kirjausmoduuli on kehitetty langallisille, DCN-CCU(B)2-yksikköön perustuville yhden keskusohjausyksikön laitteille sekä yhden osallistujan laitteille. Se on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa vain yksi puhuja on äänessä yhdellä kertaa, esimerkiksi oikeussaleissa.

Toiminnot

Seuraavat ominaisuudet voidaan määrittää:

- Mikrofonien kirjaus:
 - Kirjaus voidaan ottaa käyttöön haluttaessa seurata mikrofonitoimintoja, kun käytössä on äänitila.

- Äänitaso, jonka ylityttyä mikrofonin katsotaan olevan käytössä, voidaan asettaa määrittämällä äänen kynnsarvo.
- Aika, jonka mikrofonin on vielä käytössä sen jälkeen, kun äänitaso ylittää määritetyn kynnsarvon, voidaan määrittää aika-asetuksissa.
- Puheenjohtajan prioriteetti:
 - Prioriteetti voidaan määrittää, jos muut mikrofonit halutaan mykistää puheenjohtajan yksikön äänen perusteella.
 - Käyttöön voidaan ottaa myös prioriteetin merkkiäni, joka kuuluu automaattisesti, kun puheenjohtaja aloittaa puheenvuoron.
 - Äänitaso, jonka ylityttyä puheenjohtajan mikrofonin katsotaan olevan käytössä, voidaan asettaa määrittämällä äänen kynnsarvo.
 - Aika, jonka puheenjohtajan mikrofonin on vielä käytössä sen jälkeen, kun äänitaso ylittää määritetyn kynnsarvon, voidaan määrittää aika-asetuksissa.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Sähköpostiviesti, joka sisältää lisenssin aktivointitiedot

Tekniset tiedot

DCN NG: DCN-SW-E

DCN-SW-E on pakollinen, ennen kuin tätä lisenssiä voi käyttää

Tilaustiedot

DCN-SWVAML-E, ääniohjattavien mikrofonien kirjaukset, E-tunnus

DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto ääniohjattavien mikrofonien kirjaukseen, moduuli tunnistaa aktiivisena olevan ääniohjattavan mikrofonin, sähköinen aktivointitunnus.
Tilausnumero **DCN-SWVAML-E**

Ohjelmistovaihtoehdot

DCN-SW-E, päämoduulin ohjelmistolisenssi

DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston päämoduuli, ympäristö kaikkien muiden konferenssiohjelmiston moduulien suorittamista varten, sähköinen valtuutustunnus.

Tilausnumero **DCN-SW-E**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com