

# DCN-SWVAML-E Licenza registraz. micr. attivaz. vocale

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Possibilità di registrazione dell'attività del microfono in applicazioni di terze parti durante la modalità vocale
- ▶ Utilizzo del controllo telecamera automatico un modalità vocale
- ▶ Registrazione di informazioni sul relatore in modalità vocale
- ▶ Visualizzazione di chi parla durante la modalità vocale

DCN-SWVAML-E consente di registrare la cronologia di chi parla mentre il sistema DCN si trova in modalità vocale. In tal modo viene abilitato il controllo automatico della telecamera mediante DCN SWSACC-E o la registrazione dei nomi degli oratori mentre il sistema è in modalità Voce attivata.

## Panoramica sistema

Il sistema DCN-SWVAML-E è un'integrazione al software DCN-SW-E e consente la registrazione dell'attività del microfono durante la modalità vocale. La registrazione microfono ad attivazione vocale è progettata per sistemi CCU ad un solo cavo, in base a DCN-CCU(B)2 e per ad unità per singolo delegato. Inoltre, è destinata ad applicazioni in cui è attivo un solo relatore alla volta, ad esempio in tribunale.

## Funzioni

È possibile configurare le seguenti funzioni:

- Registrazione microfono:
  - È possibile attivare la registrazione per monitorare l'attività del microfono durante la modalità vocale.

- È possibile impostare il livello dell'audio al quale il microfono è considerato acceso, utilizzando la soglia audio.
- È possibile impostare la durata di funzionamento del microfono, dopo che il livello dell'audio è sceso sotto la soglia, utilizzando il tempo di rilascio.
- Priorità presidente:
  - È possibile abilitare la priorità per disattivare l'audio di altri microfoni in base all'audio dell'unità presidente.
  - È possibile attivare l'avviso acustico di priorità in modo che si attivi automaticamente quando parla il presidente.
  - È possibile impostare il livello dell'audio al quale il microfono presidente è considerato acceso, utilizzando la soglia audio.
  - È possibile impostare la durata di funzionamento del microfono presidente, dopo che il livello dell'audio è sceso sotto la soglia, utilizzando il tempo di rilascio.

**Componenti inclusi**

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

**Specifiche tecniche**

DCN NG: DCN-SW-E	Prima di potere usare questa licenza è necessario DCN-SW-E
------------------	--

**Informazioni per l'ordinazione**

**DCN-SWVAML-E Licenza registraz. micr. attivaz. vocale**  
 Software per conferenze DCN Next Generation per la registrazione microfono ad attivazione vocale; consente di identificare quale microfono ad attivazione vocale è attivo, codice di attivazione elettronico.  
 Numero ordine **DCN-SWVAML-E**

**Opzioni software****DCN-SW-E Licenza software modulo principale**

Modulo principale del software per conferenze DCN Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di tutti gli altri moduli del software per conferenze, codice di autorizzazione elettronico.

Numero ordine **DCN-SW-E**

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com