

# DCN-SWVAML-E Модуль ПО протоколирования микрофонов

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Вести журнал использования микрофона сторонними приложениями в режиме голосовой активации
- ▶ Использовать автоматическое управление камерами в режиме голосовой активации
- ▶ Записывать информацию о говорящем в режиме голосовой активации
- ▶ Видеть говорящих во время режима голосовой активации.

Модуль протоколирования включения микрофонов с голосовой активацией DCN-SWVAML-E позволяет регистрировать выступающих, когда система DCN находится в режиме голосовой активации. Это позволяет автоматически управлять камерами с помощью DCN-SWSACC-E или записывать имена выступающих, пока система находится в режиме голосовой активации.

## Обзор системы

DCN-SWVAML-E дополняет программное обеспечение DCN-SW-E, позволяя вести протокол активности микрофона в режиме голосовой активации. Модуль протокола включения микрофонов с голосовой активацией разработан для проводных систем CCU на основе DCN-CCU(B)2 и для отдельных пультов делегатов. Он предназначен для применения тогда, когда в каждый момент времени активен только один говорящий, например в залах суда.

## Функции

Можно настраивать следующие функции:

- Протокол включения микрофона:

- Такое ведение протокола можно включить, чтобы начать отслеживать активность микрофона в режиме голосовой активации.
- Уровень аудиосигнала, при котором микрофон считается включенным, можно задать посредством порогового значения аудиосигнала.
- Время, в течение которого микрофон остается включенным после падения уровня аудиосигнала ниже порогового значения, можно задать посредством времени выдержки.
- Приоритет председателя:
  - Данный приоритет можно включить, чтобы приглушать другие микрофоны при подаче аудиосигнала с пульта председателя.
  - Можно включить автоматическую подачу приоритетного сигнала, когда говорит председатель.
  - Уровень аудиосигнала, при котором микрофон председателя считается включенным, можно задать посредством порогового значения аудиосигнала.

- Время, в течение которого микрофон председателя остается включенным после падения уровня аудиосигнала ниже порогового значения, можно задать посредством времени выдержки.

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Сообщение электронной почты с информацией об активации лицензии

### Технические характеристики

DCN NG: DCN-SW-E	Для использования этой лицензии требуется DCN-SW-E
------------------	--

### Информация для заказа

#### DCN-SWVAML-E Модуль ПО протоколирования микрофонов

Программа для конференций системы DCN Next Generation для протокола включения микрофонов с голосовой активацией, определяет работающий микрофон с функцией голосовой активации; электронный код активации.

Номер заказа **DCN-SWVAML-E**

### Дополнительное программное обеспечение

#### DCN-SW-E Основной модуль ПО

Основной модуль ПО для конференций системы DCN Next Generation, платформа для выполнения всех других программных модулей для конференций, электронный код авторизации. Номер заказа **DCN-SW-E**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com