

# E-code của mô-đun Ghi nhật ký Micrô Kích hoạt bằng Giọng nói DCN-SWVAML

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life



- ▶ Ghi nhật ký hoạt động của micrô cho các ứng dụng của bên thứ ba khi đang ở chế độ Giọng nói
- ▶ Sử dụng điều khiển camera tự động ở chế độ Giọng nói
- ▶ Ghi lại thông tin người phát biểu ở chế độ Giọng nói
- ▶ Xem ai đang phát biểu khi ở chế độ Giọng nói

DCN-SWVAML-E, Ghi Nhật Ký Micrô Kích Hoạt Bằng Giọng Nói, cho phép ghi nhật ký người đang phát biểu khi hệ thống DCN đang ở chế độ giọng nói. Điều này cho phép điều khiển camera tự động bằng cách sử dụng DCN-SWSACC-E hoặc ghi lại tên của đại biểu khi hệ thống đang ở chế độ kích hoạt bằng giọng nói.

## Tổng quan hệ thống

DCN-SWVAML-E là mô-đun bổ sung cho phần mềm DCN-SW-E và cho phép ghi nhật ký hoạt động của micrô khi ở chế độ Giọng Nói. Chức năng Ghi nhật ký Micrô Kích hoạt bằng Giọng nói được phát triển cho các hệ thống CCU đơn lẻ có dây, dựa trên DCN-CCU(B)2 và dành cho thiết bị đại biểu đơn lẻ. Chức năng này dành cho các ứng dụng mà ở đó chỉ một người đang phát biểu tại một thời điểm, ví dụ phòng xử án.

## Chức năng

Các chức năng sau đây có thể cấu hình:

- Ghi nhật ký micrô:
  - Có thể bật tính năng ghi nhật ký để bắt đầu theo dõi hoạt động của micrô khi ở chế độ giọng nói.

- Thông qua ngưỡng âm thanh, hệ thống có thể thiết lập mức âm thanh mà tại đó micrô được coi là đang bật.
- Thông qua thời gian nhà, hệ thống có thể thiết lập thời gian duy trì trạng thái bật của micrô, sau khi mức âm thanh xuống dưới ngưỡng.
- Quyền ưu tiên của chủ tọa:
  - Có thể bật quyền ưu tiên để tắt tiếng các micrô khác dựa trên âm thanh của thiết bị dành cho chủ tọa.
  - Có thể bật tiếng chuông báo quyền ưu tiên để phát ra tiếng chuông khi chủ tọa phát biểu.
  - Thông qua ngưỡng âm thanh, hệ thống có thể thiết lập mức âm thanh mà tại đó micrô dành cho chủ tọa được coi là đang bật.
  - Thông qua thời gian nhà, hệ thống có thể thiết lập thời gian duy trì trạng thái bật của micrô dành cho chủ tọa, sau khi mức âm thanh xuống dưới ngưỡng.

## Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Email có thông tin kích hoạt giấy phép

### Thông số kỹ thuật

DCN NG: DCN-SW-E

Cần phải có DCN-SW-E trước khi bạn có thể sử dụng giấy phép này

### Thông tin đặt hàng

#### E-code của mô-đun Ghi nhật ký Micrô Kích hoạt bằng Giọng nói DCN-SWVAML

Phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo để ghi nhật ký micrô kích hoạt bằng giọng nói, xác định micrô kích hoạt bằng giọng nói nào đã được bật, mã cấp phép điện tử.

Mã đơn hàng **DCN-SWVAML-E**

### Tùy chọn phần mềm

#### Giấy phép phần mềm Mô-đun chính DCN-SW-E

Mô-đun chính của phần mềm hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo, một nền tảng để chạy tất cả các mô-đun của phần mềm hội nghị khác, mã cấp phép điện tử.

Mã đơn hàng **DCN-SW-E**

#### Bên đại diện:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia