




ADC-5000-OPC Licenční klíč



Licenční klíč ADC-5000-OPC umožňuje spolehlivou komunikaci mezi softwarem BIS a ústřednami EPS FPA-1200 nebo FPA-5000 či sítěmi.

Pro jeden server OPC je nutný pouze jeden licenční klíč. Server OPC může sledovat několik ústředen EPS nebo sítí.

Software serveru OPC naleznete na disku CD se softwarem FSP-5000-RPS (verze 2.0.49 a vyšší).

Zahrnuté díly

Množství Součást


1 ADC-5000-OPC Licenční klíč

Informace o objednání

ADC-5000-OPC Licenční klíč
umožňuje spolehlivou komunikaci mezi softwarem BIS a ústřednami EPS FPA-1200 nebo FPA-5000 či sítěmi

ADC-5000-OPC

Přehled systému



Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz

Represented by