


LBB 4436/00 Sada krytů tlačítek (10 kusů)

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



Kryty tlačítek jsou zacvakávací náhrady za původní rozptylné destičky na klávesnici stanice hlasatele LBB4432/00, které chrání tlačítka před náhodným stisknutím.

Zahrnuté díly

Množství	Součást
10	Kryty tlačítek
10	Náhradní destičky

Informace o objednání

LBB 4436/00 Sada krytů tlačítek (10 kusů)

Kryty tlačítek pro ochranu před náhodným stisknutím určené pro tlačítka klávesnice LBB4432/00 (sada 10 kusů).

Číslo objednávky **LBB4436/00**

Hardwarové příslušenství

LBB 4432/00 Klávesnice stanice hlasatele

Klávesnice stanice hlasatele s 8 programovatelnými tlačítky a stavovými indikátory, ke stanici hlasatele lze připojit až 16 klávesnic.

Číslo objednávky **LBB4432/00**