



Konfigurationsmodule

- ▶ **Modulare Systemsoftware**
- ▶ **Projektspezifische Konfigurationen**
- ▶ **Unterstützung von Revision und Diagnose**

Erweiterungsmodule zur Grundsoftware, für kundenspezifische Konfiguration der Anschaltungen, Steuerungen und Verarbeitungen.

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Anwenderprogramm für max. 3456 Primärleitungen *(A)		
4225	2799	
4228		
Ansteuerung eines Alarmzählers, je Alarmzähler		
4225	2802	
4228		
Abweichende Adresszuordnung der Meldergruppen auf den Alarmzähler, je 16 AE		
4225	2809	
4228		
Automatische Telefonie, je 16 AE		
4225	2805	
4228		
Mischung von Brand-, Notruf- und sonstigen Meldungen, je 16 AE		
4225	2811	
4228		
Programmierbare Alarmverzögerung der Meldergruppen, je 16 AE		
4225	2813	
4228		

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Anwenderprogramm für Doppelung Zentralenprozessor (EPC 2)		
4225	2793	
4228		
Ansteuerung der Schaltausgänge je Linienzustand (1:1) auf ATBL, je 64 Ausgänge		
4225	1644	
4228		
Ansteuerung der Schaltausgänge UND/ODER-verknüpft auf ATBL, je 64 Ausgänge		
4225	1645	
4228		
Speicherung der Schaltausgänge bis zur manuellen Rücksetzung, je ATBL		
4225	1646	
4228		
Ansteuerung von Relais für Summenmeldung auf AEB/IEB, je Relais		
4225	1647	
4228		
Ansteuerung Übertragungseinrichtung über AEB/IEB, je Übertragungseinrichtung		
4225	1648	
4228		

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Adresszuordnung der Primärleitungen zu den Übertragungseinrichtungen, je 16 AE		
4225	1649	
4228		
Festlegung der Linientechnik GLT, FIT, LSN, je 16 AE		
4225	2803	
4228		
Festlegung der LSN-Elementadresse, je 16 AE		
4225	0684	
4228		
Mischung von Direktlinien und Vorknoten, je Baugruppenrahmen		
4225	2806	
4228		
Festlegung des Meldergruppentyps (Einbruch, Überfall etc.), je 16 AE		
4225	2812	
4228		
Zweimeldergruppenabhängigkeit für automatische Notrufmelder, je 16 AE		
4225	2714	
4228		
Automatische Ansteuerung von überwachten Steuerlinien (GLT, FIT, LSN), je 16 AE		
4225	2818	
4228		
Manuelle Ansteuerung von überwachten Steuerlinien (GLT, FIT, LSN), je 16 AE		
4225	2819	
4228		
Auslösen der Steuerlinien nach Zeitvorgabe, je 16 AE		
4225	2820	
4228		
Verknüpfung für Ansteuerung der Steuerlinien, je 16 AE		
4225	2821	
4228		
Verarbeitung der Rückmeldung nach Steuern, je 16 AE		
4225	2824	
4228		
Anwenderprogramm für Doppelung Linienprozessor bei GLT (GIF) oder LSN (NV 110), je GIF bzw. NV 110		
4225	2795	
4228		
Anwenderprogramm für redundanten LSN-Ring, je Ring		
4225	0686	
4228		

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Festlegung der Blockschlosskombination für Haupt- und Teilbereich, je Bereich		
4225	2836	
4228		
Zuordnung der Meldergruppen/-Adressen (LSN, GLT, FIT) zu den Blockschössern, je Bereich		
4225	2837	
4228		
Verknüpfung für Ansteuerung der LSN-Schaltausgänge, je Koppler		
4225	2840	
4228		
Begehtest für automatische Melder, je Blockschlossbereich		
4225	2842	
4228		
Projektspezifische Anzeige von Linienzuständen, je 16 AE		
4225	2804	
4228		
Ansteuerung einer Bedieneinheit über LWL oder 4-Draht (max. 4 x), je Bedieneinheit		
4225	2850	
4228		
Automatische Umschaltung einer Bedieneinheit bei Störung		
4225	2851	
4228		
Nichtautomatische Umschaltung einer Bedieneinheit durch Schlüsselschalter		
4225	2852	
4228		
Freigeben und Sperren von Bedieneinheitsfunktionen (Steuern, Schalten), je Bedieneinheit		
4225	2853	
4228		
Abschaltung von autom. Meldern bei Funktionsstörung (Notausblockung), je 16 AE		
4225	2844	
4228		
Kundenspezifische Anzeigen an der Bedieneinheit abweichend von der Normalausführung, je Abweichung		
4225	2771	
4228		
Ansteuerung eines Druckers am Bedienplatz		
4225	2863	
4228		
Ansteuerung eines Druckers im Standschrank		
4225	2864	
4228		

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Zweite Druckerzeile am Drucker für zusätzlichen Text (max. 80 Zeichen je AE), je Zentralteil und je 16 AE		
4225	2865	
4228		
Kundenspezifische Druckertexte abweichend von der Normalausführung (max. 13 Zeichen in der ersten Druckzeile), je Abweichung		
4225	2772	
4228		
Adressbezogene Zuordnung von Adressen zu Bedieneinheit		
4225	2854	
4228		
Revision		
4225	2855	
4228		
Rücksetzen (für automatische Melder)		
4225	2857	
4228		
Abschaltung (Adresssperre)		
4225	2858	
4228		
Telefonie		
4225	2860	
4228		
Ansteuerung einer Systemschnittstelle (SGK)		
4225	2868	
4228		
Anwenderprogramm für die AWUG-Anschaltung, je Empfangsbaugruppe SGKX		
4225	1650	
4228		

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by