

# LM530 mit Tastatur, Fingerprint- und Ausweis-Leser zur Verifikation



- ▶ hohe Sicherheit durch Verifikation (Karte + Fingerprint oder Karte + Pincode)
- ▶ Speicherung bis zu 2 Fingertemplates pro Person
- ▶ LED-Anzeige für die Betriebszustände Bereit, Zutritt und Ablehnung
- ▶ Integrierter Sabotagekontakt (Anschluss Zentrale)

Berührungslose Lesertechnologie mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X; Aufputzmontage (2 Module); 12 Eingabetasten für Pincode-Eingabe und 4 Funktionstasten; Einbau in Siedle-Gehäuse möglich; Spannungsversorgung durch UZ5000/X; Zutritt; Scharf-/Unscharfschaltung über GMA.

## Funktionsbeschreibung

An jedem LM530-Leser können Fingerabdrücke eingelernt und auf den Mitarbeiter Ausweis geschrieben werden. Mit der Masterprogrammierkarte werden die LM530-Leser dazu in den „Einlernmodus“ geschaltet. Dadurch ist keine separate Einlernstation erforderlich. Maximal zwei Fingertemplates können auf dem Ausweis gespeichert werden. Im LM530-Standardmodus werden die Ausweisnummer sowie die Fingertemplates gelesen und mit dem aktuellen Fingerabdruck auf dem Fingerprint-Sensor verglichen (Verifikation). Alternativ kann über die Tastatur ein Pincode eingegeben werden, welcher zur eingelesenen, kodierten Ausweisnummer passen muss. Der Pincode muss im Personalstammsatz entsprechend eingetragen sein.

## Planungshinweise

- Die LM530-Leser, welche die elektronischen Offline Türschliesssysteme unterstützen - MiLock- bzw. das PegaSys-System - schreiben den Gültigkeitszeitraum der Zutrittsberechtigung auf die Ausweiskarte / den Schlüsselanhänger
- Der Leseabstand beträgt je nach Medium (Ausweiskarte / Schlüsselanhänger) 5 cm bzw. 2 cm

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Leser LM530
2	Masterprogrammierkarte (einmal pro Gesamtlieferung)

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>LM530 RS422 Mf FP</b>		
LM530 mit Tastatur, Fingerprint- und Mifare-Leser		
<b>6203</b>	<b>8719</b>	<b>F.01U.530.571</b>
<b>LM530 RS422 Le FP</b>		
LM530 mit Tastatur, Fingerprint- und Legic-Leser		
<b>6203</b>	<b>9198</b>	<b>F.01U.547.758</b>
<b>LM530 RS422 Le FP PegaSys</b>		
LM530 mit Tastatur, Fingerprint- und Legic-Leser für Locking System PegaSys		
<b>6203</b>	<b>9199</b>	<b>F.01U.547.759</b>
<b>LM530 RS422 Mf FP Milock System</b>		
LM530 mit Tastatur, Fingerprint- und Mifare-Leser für Milock Locking System		
<b>6203</b>	<b>9200</b>	<b>F.01U.547.760</b>
<b>Zubehör/Erweiterungen</b>		
<b>LM525 Display-Modul 4x16 f. LM510/LM530</b>		
LM525 Display-Einheit für die Leser LM510 / LM530		
<b>6203</b>	<b>9197</b>	<b>F.01U.547.757</b>

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Koch-Straße 100  
 85521 Ottobrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
 Bosch Sicherheitssysteme STDE  
 Werner-Heisenberg-Strasse 16  
 34123 Kassel  
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
 de.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Ingersheimer Straße 16  
 70499 Stuttgart  
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
 \*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
 Telefon 01805 231232\*)  
 Telefax 0711 811-5125 294  
 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**