


LBB 4436/00 Juego de cobertores de teclas (10 u.)

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Los cobertores de teclas son repuestos de las lentes originales del teclado de estación de llamada LBB 4432/00 que protegen las teclas para que no se pulsen de forma accidental.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
10	Cubiertas de teclas
10	Lentes de repuesto

Información sobre pedidos

LBB 4436/00 Juego de cobertores de teclas (10 u.)

Cubiertas de teclas para evitar pulsaciones accidentales de teclas en los botones del teclado LBB4432/00 (juego de 10 piezas).

Número de pedido **LBB4436/00**

Accesorios de hardware

Teclado de estación de llamada LBB 4432/00

Teclado de estación de llamada con 8 botones programables e indicadores de estado. Es posible conectar hasta 16 teclados a una estación de llamada. Número de pedido **LBB4432/00**