

# DCN-DBCM チェアマンボタン (10 セット)

www.boschsecuritysystems.jp



**BOSCH**

独創を、みんなのものに



DCN-DBCM チェアマンデレゲートユニット用ボタンは、デレゲートユニットに付いているシングルマイクボタンの代わりに使用するボタンで、チェアマンモードの場合に使用します。これらのボタンは、補助コントロールモードのデレゲートユニットでも使用できます。

## 技術仕様

### 機械的仕様

取り付け	押し込むだけで、すべてのタイプのデレゲートユニットにフィットします。
色	ブラック (RAL 9017)

## オーダー情報

**DCN-DBCM** チェアマンボタン (10 セット)  
DCN Next Generation 議長ボタン (10 セット)。  
オーダー番号 **DCN-DBCM**