




## ADC-5000-OPC Chave de Licença



A Chave de Licença ADC-5000-OPC permite uma comunicação fiável entre o software BIS e os painéis de incêndio FPA-1200 ou FPA-5000 ou rede destes painéis.

É necessária apenas uma chave de licença para cada servidor OPC. O servidor OPC pode controlar vários painéis de incêndio ou rede de painéis.

Pode encontrar o software do servidor OPC no CD do FSP-5000-RPS (versão 2.0.49 e superiores).

### Peças incluídas


Qtd.	Componente
1	ADC-5000-OPC Chave de Licença

### Como encomendar

**ADC-5000-OPC Chave de Licença**  
permite uma comunicação fiável entre o software BIS e os painéis de incêndio FPA-1200 ou FPA-5000 ou rede destes painéis

**ADC-5000-OPC**

### Generalidade (sistema)



**Portugal:**  
Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**