

DCN-DBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Кнопки DCN-DBCM для пульта председателя устанавливаются вместо кнопки управления микрофоном при использовании пульта делегата в качестве пульта председателя. Эти кнопки могут также использоваться для пульта делегата во вспомогательном режиме управления.

Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж	Закрепляются на любом пульте делегата с помощью защелок
Цвет	Черный (RAL 9017)

Информация для заказа

DCN-DBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

Кнопки председательского пульта системы DCN Next Generation (10 комплектов).

номер для заказа **DCN-DBCM**