

# Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ 360° viditelnost, pro montáž na stěnu i do stropu
- ▶ Jednoduché vedení kabelů pomocí držáku svazku kabelů a všesměrových vylamovacích otvorů
- ▶ Kryt s dlouhou životností a robustní konstrukcí
- ▶ Úsporné světlo LED

Vzdálený indikátor se používá, je-li automatický hlásič namontován na skrytém místě nebo není přímo viditelný, nachází se například v uzavřených místnostech, stropních podhledech nebo stěnách. Doporučujeme montovat vzdálený indikátor na chodbách nebo přístupových cestách do odpovídajících částí budov nebo místností.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

- Ke každému vzdálenému indikátoru lze připojit pouze jeden hlásič. Je však možné řídit více než jeden hlásič na sběrnici LSN, pokud odpovídajícím způsobem nakonfigurujete ústřednu pomocí softwaru pro vzdálené programování (RPS).
- Součet délek kabelů mezi zařízeními LSN a vzdálenými indikátory a mezi vazebními členy LSN a běžnými zařízeními na periferním zařízení LSN nesmí překročit 500 m.

- V případě použití nestíněných kabelů je maximální délka kabelu mezi zařízením LSN (např. hlásičem) a vzdáleným indikátorem omezena na 3 m.
- Proud je nutné externě omezit na 30 mA.

## Technické specifikace

Odběr proudu (min.)	3 mA
Přípustný průměr vodiče	0,45 mm až 1,4 mm
Rozměry	85 mm x 85 mm x 29 mm
Hmotnost	45 g
Provozní teplota	-20 °C až +65 °C
Přípustná relativní vlhkost	< 95 % (nekondenzující)
Třída krytí podle IEC 60529	IP 40

## Informace o objednání

### Vzdálený indikátor FAA-420-RI-ROW

Pro případy, kdy není automatický hlásič přímo viditelný nebo je namontován do stropního podhledu či dvojité podlahy.

Číslo objednávky **FAA-420-RI-ROW**