


# Centrale di rivelazione incendio modulare serie 5000 – Panoramica del sistema


## Montaggio a parete




## MPC




## Moduli e binari



## Alimentatore



## Montaggio a telaio



—> obbligatorio per centrali a parete

I cavi non sono inclusi in questo schema

—> obbligatorio per centrali a telaio

- -> opzionale per centrali a parete

... Per la legenda dei numeri, vedere la tabella sul retro della pagina

- -> opzionale per centrali a telaio

