

INT-TXO Передатчик OMNEO

INTEGRUS



INT-TXO — это центральный элемент системы INTEGRUS, позволяющий INTEGRUS взаимодействовать с конференц-системой DICENTIS. INT-TXO модулирует сигналы и передает их в качестве несущих на расположенные в помещении излучатели.

При подключении к системе DICENTIS передатчик OMNEO полностью контролируется системой DICENTIS и не требует настройки.

Функции

- Передатчик OMNEO поддерживает подключение к системе DICENTIS и может управляться ею. В такой конфигурации устройство может питаться по кабелю DICENTIS с поддержкой функции RSTP
- Передатчик INT-TXO можно переключить в подчиненный режим для работы в качестве повторителя другого INT-TXO. В таком случае сигнал принимается через коаксиальный вход и синхронизируется с ведущим устройством INT-TXO. Подчиненный режим включается с помощью переключателя на задней панели устройства

Элементы управления и индикаторы

- Состояние системы и излучателя отображается на передней панели устройства
- Рядом с каждым разъемом Ethernet расположены два светодиода

Подключения

- Различные варианты питания, не влияющие друг на друга:
 - Настенный адаптер постоянного тока
 - DICENTIS

- ▶ Полная интеграция с конференц-системой DICENTIS, конфигурация не требуется
- ▶ Превосходное качество звука
- ▶ 4 канала в исходном состоянии
- ▶ Для передатчика INT-TXO можно добавить до 28 лицензий. В результате можно получить 31 язык перевода и 1 рабочий язык
- ▶ Инфракрасное излучение обеспечивает свободу передвижения участников

– PoE

- Один разъем BNC для приема высокочастотного сигнала с другого передатчика. Передатчик INT-TXO оснащен переключателем для включения подчиненного режима с целью синхронизации аудиосигнала с другим передатчиком
- Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей
- Подача питания по кабелям системы DICENTIS
- Два совместимых с разъемами RJ45 разъема DICENTIS для:
 - сквозного подключения к системе DICENTIS с поддержкой функции RSTP;
 - питания через разъем Ethernet (PoE).

Комплектация

Количество	Компонент
1	Передатчик INT-TXO OMNEO
1	Настенный адаптер постоянного тока

Технические характеристики

Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	10 W
Номинальное напряжение (В пост. тока)	48 VDC
Ввод PoE	PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3

Тип батареи	Литиевый
Срок службы батарей (стандартный)	7

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж в стойку; Монтаж на столешницу
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	44.45 mm x 442 mm x 390 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	1.75 in x 17.40 in x 15.35 in
Цветовой код	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура хранения (°C)	5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	41 °F – 113 °F
Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 95%

Информация для заказа

INT-TXO Передатчик OMNEO

4-канальный передатчик Integrus.

Номер заказа **INT-TXO** | **F.01U.351.763**

Дополнительное программное обеспечение

INT-L1AL Лицензия на 1 дополнит. язык перевода

Лицензия на добавление одного языкового канала для INT-TXO.

Номер заказа **INT-L1AL** | **F.01U.406.605**

Сервисы

Расшир. гарант. 12мес. передатчик EWE-INTTXO-IW OMNEO

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-INTTXO-IW** | **F.01U.406.935**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com