


Distribuidor de fusibles SIV 28

www.boschsecurity.es



- ▶ Instalación controlada de fusibles de los dispositivos
- ▶ Hasta 5 fusibles
- ▶ 1 entrada
- ▶ 6 salidas

Para la instalación controlada de fusibles de los dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000, hasta 5 fusibles.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación	
Europa	EN5013 1	EN-ST-000121 MAP 5000
Francia	AFNOR	NF&A2P Grade 3, Certificat número 1133400003A0, Conforme à la norme NF324-H58

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	17,5 x 3,8 x 1,2
Peso en gr	48
Número de entradas de tensión	1
Número de salidas de tensión	5
Número de salidas de problemas	1

Especificaciones medioambientales

Clase de protección	IP30 IP31 (integrado en la caja del panel MAP con un perfil de protección de bordes)
Nivel de seguridad	IK04 IK06 (integrado en la caja del panel MAP con un perfil de protección de bordes)
Clase ambiental	II: EN 50130-5, VdS 2110

Información sobre pedidos

Distribuidor de fusibles SIV 28

Para la instalación controlada de fusibles de los dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000, hasta 5 fusibles
Número de pedido **SIV 28**