


# Distributeur de fusible SIV 28

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Protection surveillée par fusible des dispositifs
- ▶ Jusqu'à 5 fusibles
- ▶ 1 entrée
- ▶ 6 sorties

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	EN5013 1 EN-ST-000121 MAP 5000
France	AFNOR NF&A2P Grade 3, Certificat numéro 1133400003A0, Conforme à la norme NF324-H58

## Spécifications techniques

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	17,5 x 3,8 x 1,2
Poids en g	48
Nombre d'entrées	1
Nombre de sorties	5
Nombre de sorties défaut	1

## Conditions ambiantes

Classe de protection	IP30 IP31 (intégré au coffret de centrale MAP avec un profil de protection des arêtes)
Niveau de sécurité	IK04 IK06 (intégré au coffret de centrale MAP avec un profil de protection des arêtes)
Catégorie environnementale	II: EN50130-5, Vds 2110

## Informations de commande

### Distributeur de fusible SIV 28

Pour la protection surveillée par fusible des dispositifs connectés à une centrale (MAP5000, par exemple), 5 fusibles max.

Numéro de commande **SIV 28**