DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por voz

www.boschsecurity.es

BOSCH

Innovación para tu vida

- Registro de la actividad de los micrófonos en aplicaciones de otros fabricantes durante el modo de activación por voz
- Uso del control automático de cámara en modo de activación por voz
- Registro de la información del orador en modo de activación por voz
- Posibilidad de saber quién habla en el modo de activación por voz

DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por voz, permite registrar quién habla mientras el sistema DCN está en modo de activación por voz. Esto permite el control automático de cámaras con DCN-SWSACC o la grabación de los nombres de los oradores mientras el sistema está en modo de activación por voz.

Resumen del sistema

El DCN-SWVAML es un módulo adicional al software DCN-SW y permite el registro de la actividad de los micrófonos durante el modo de activación por voz. El registro de micrófono en activación por voz está desarrollado para sistemas cableados con una CCU basados en DCN-CCU(B)2 y para unidades de delegado único. Está diseñado para aplicaciones en las que solo hay un orador activo en cada momento, como es el caso de los tribunales.

Funciones básicas

Se pueden configurar las siguientes funciones:

- Registro de micrófono:
  - El registro puede activarse para iniciar el control de la actividad del micrófono durante el modo de activación por voz.
  - El nivel de audio, en el que se considera que el micrófono está encendido, puede establecerse en el umbral de audio.
  - El tiempo que el micrófono permanece encendido, después de que el nivel de audio caiga por debajo del umbral, puede establecerse en el tiempo de liberación.
- Prioridad del presidente:
  - La prioridad puede establecerse para silenciar otros micrófonos según el audio de la unidad del presidente.
  - El tono de la prioridad puede activarse automáticamente cuando el presidente habla.
  - El nivel de audio, en el que se considera que el micrófono del presidente está encendido, puede establecerse en el umbral de audio.
  - El tiempo que el micrófono del presidente permanece encendido, después de que el nivel de audio caiga por debajo del umbral, puede establecerse mediante el tiempo de liberación.

Información sobre pedidos

DCN-SWVAML Registro de micrófono en activación por voz
Software para conferencias DCN Next Generation para registrar micrófonos activados por voz, identifica el micrófono activado por voz que se encuentra activo.
Número de pedido **DCN-SWVAML**

DCN-SWVAML-E Registro de micrófono en activación por voz
Software para conferencias DCN Next Generation para registrar micrófonos activados por voz, identifica el micrófono activado por voz que se encuentra activo, código de activación electrónica.
Número de pedido **DCN-SWVAML-E**

DCN-SW Módulo principal del software para conferencias
Módulo principal del software para conferencias DCN Next Generation, una plataforma para ejecutar el resto de módulos de software para conferencias.
Número de pedido **DCN-SW**

Módulo principal del software para conferencias DCN-SW-E
Módulo principal del software para conferencias DCN Next Generation, una plataforma para ejecutar el resto de módulos de software para conferencias, código de autorización electrónica.
Número de pedido **DCN-SW-E**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, SAU 2014 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
7650298635 | es, V4, 26. May 2014