

## DCNM-LPUP-P1Y Partecipante Ultimate Pro preparata DICENTIS



Piano di licenza prepagato per partecipante DCNM-LPUP-P1Y che attiva il pacchetto di funzionalità Ultimate per i partecipanti.

Contiene tutte funzioni che permettono di accedere a funzionalità avanzate di votazione e interpretazione e a varie opzioni di identificazione.

Il responsabile della riunione può preparare e gestire le riunioni in modo semplice ed efficace con la potente suite software DICENTIS.

Il numero massimo di partecipanti a una riunione può essere esteso ordinando licenze aggiuntive. Un sistema che utilizzi questa configurazione di licenza consente a 1 partecipante di partecipare da remoto<sup>1</sup>.

È necessario estendere la licenza annualmente ordinando licenze prepagate. Gli aggiornamenti periodici del software sono inclusi.

### Funzioni

#### Partecipanti

In base al dispositivo in uso, i partecipanti:

- Possono registrare la presenza identificandosi
- Beneficiano della selezione automatica della loro lingua preferita delle cuffie.
- Beneficiano della selezione automatica della lingua dell'interfaccia utente al momento dell'accesso
- Possono chiedere di intervenire, se dispongono dei diritti di richiesta di intervento
- Possono partecipare alle sessioni di votazione, se dispongono dei diritti di votazione
- Possibile ignorare la coda, se dispongono dei diritti VIP

- ▶ Licenza prepagata per partecipante per 1 anno
- ▶ Funzioni di votazione e interpretazione avanzate
- ▶ Funzioni semplici ed efficaci per preparare e gestire la riunione per il responsabile della riunione
- ▶ 1 partecipante può partecipare da remoto<sup>1</sup>
- ▶ Affidabilità, prestazioni e sicurezza ottimali grazie agli aggiornamenti periodici del software

- Alcuni utenti, ad esempio il presidente, hanno diritto alle chiamate prioritarie se dispongono dei diritti di priorità;
- Questa licenza include la partecipazione di un partecipante da remoto<sup>1</sup>. Un sistema basato su questa licenza consente a un partecipante di partecipare da remoto. È possibile aggiungere ulteriori licenze Hybrid per estendere il numero di partecipanti da remoto. Il numero di licenze per partecipante determina il numero di partecipanti che possono prendere parte alla riunione. Il numero di licenze Hybrid aggiuntive più quello incluso nel set di licenze per partecipante definisce il numero massimo di partecipanti da remoto.

#### Responsabile della riunione durante la fase di preparazione

Per la preparazione della riunione, il responsabile della riunione è in grado di:

- Creare profili con la lingua preferita per l'interfaccia utente e le cuffie
- Preparare le riunioni con gli strumenti:
  - Agenda
  - Modalità di identificazione
  - Definizione del quorum
- Assegnare i partecipanti alle riunioni con:
  - Diritti di dibattito, priorità e VIP
  - Diritti di votazione pesati e diritti di votazione ordinari
  - Postazioni preferite

- Preparare gli elenchi di richieste per i punti dell'agenda
- Impostare la modalità dibattito per ogni voce dell'agenda. Sono supportate le seguenti modalità dibattito:
  - Aperta automatica
  - Aperta manuale
  - Risposta
  - Primo ingresso prima uscita
  - Attivazione vocale
  - È possibile attivare fino a 25 microfoni contemporaneamente
  - La coda può includere fino a 200 partecipanti
  - La coda di risposta può includere fino a 200 partecipanti
  - Il microfono può essere disattivato automaticamente dopo 30 secondi di silenzio
  - Configurazione del timer per l'intervento per suddividere in modo uniforme il tempo di intervento e aumentare l'efficacia della riunione
  - Visualizzazione configurabile della coda: è possibile stabilire se la coda deve essere visibile ai partecipanti
- Configurare le impostazioni di votazione predefinite:
  - Risposta preparata
  - Impostazioni per la maggioranza
  - Impostazioni di visualizzazione
  - Risultati singoli/di gruppo
  - Risultati totali
- Preparare le sessioni di votazione per ogni riunione con diverse impostazioni di votazione:
  - Numero, descrizione dell'oggetto e collegamento diretto a un documento o a un sito Web
  - Risposta preparata
  - Impostazioni per la maggioranza
  - Impostazioni di visualizzazione
  - Risultati singoli/di gruppo
  - Risultati totali
- Definire le impostazioni della lingua e dell'interpretazione per ogni riunione:
  - Impostazioni di interblocco e di sostituzione
  - Funzione per richiedere di parlare più lentamente
  - Pulsanti configurabili della postazione per interpreti
  - Auricolari o cuffia per interpreti

### Gestione da parte del responsabile della riunione

Per la gestione delle riunioni, il responsabile della riunione è in grado di:

- Controllare la riunione e l'agenda tramite l'applicazione per le riunioni
- Gestire le sessioni di votazione tramite l'applicazione per le riunioni e definire il numero di riferimento, l'oggetto e la descrizione della sessione di votazione
- Gestire le sessioni di votazione preparate in precedenza
- Gestire i dibattiti con l'applicazione per le riunioni o il layout sinottico configurabile del controllo sinottico del server Web DICENTIS
- Gestire l'interpretazione:
  - Vedere le lingue di destinazione e di origine fornite da cabine e postazioni
  - Fornire assistenza agli interpreti spegnendo un microfono o passando da una lingua di uscita all'altra
  - Ricevere le notifiche delle richieste di parlare più lentamente

### Elaborazione dei risultati da parte del responsabile della riunione

Per elaborare i risultati, il responsabile della riunione è in grado di:

- Accedere al rapporto della riunione, che include i dati sulle presenze e i risultati delle votazioni; Il rapporto della riunione e i risultati della votazione includono informazioni che consentono di rilevare eventuali manomissioni
- Accesso ai risultati della votazione memorizzati come file separati

### Interprete

L'interprete è in grado di:

- Tradurre la lingua di base in una delle 100 lingue supportate dal sistema DICENTIS
- Tradurre da un'altra lingua degli interpreti in una delle 100 lingue supportate dal sistema DICENTIS
- Selezionare le cuffie o gli auricolari corretti per una protezione audio e acustica ottimale
- Configurare le lingue di ingresso preferite
- Configurare le lingue di ingresso preferite
- Configurare i pulsanti ausiliari per:
  - Funzione per richiedere di parlare più lentamente
  - Selezione cuffie
  - Orologio/timer
  - Panoramica della lingua
  - Modalità Presentazione/Video
- Inviare una richiesta di parlare più lentamente

## Tecnico

Il tecnico è in grado di:

- Configurare le impostazioni audio:
  - 2 ingressi ed uscite analogici
  - 2 ingressi e uscite Dante
  - 2 Ingressi e uscite OMNEO
  - Equalizzatore per l'amplificazione audio
  - Delegare l'equalizzatore dell'altoparlante del dispositivo
- Configurare l'audio dell'altoparlante delegato
- Configurare le postazioni:
  - Per i diritti di richiesta di intervento
  - Per i diritti di priorità
  - Per i diritti di VIP
  - Per i diritti di votazione
  - Per i diritti di identificazione
  - Per la selezione della lingua
  - Per l'uso da parte di 2 partecipanti
- Configurare le postazioni per interpreti tramite Postazioni interprete:
  - Assegnare postazioni nelle cabine
  - Assegnare lingue alle postazioni
- Configurare le impostazioni degli interpreti tramite l'applicazione per le riunioni:
  - Cabine e postazioni
  - Impostazioni di interblocco e di sostituzione
  - Impostazioni auto-relè
  - Lingue di uscita
  - Richieste di parlare più lentamente
  - Pulsanti della postazione per interpreti
  - Auricolari o cuffia per interpreti
- Configurare il layout sinottico per il controllo dei microfoni
- Configurare il layout del display di sala per visualizzare le informazioni relative a riunioni, agenda, votazioni e dibattiti
- Configurare la condivisione di una presentazione sul display di sala, sul dispositivo multimediale e sulla postazione per interpreti con uscita video
- Configurare la telecamera e la commutazione video per visualizzare gli oratori attivi sul display di sala

## Display di sala

Il display di sala può essere usato per:

- Controllare le telecamere ONVIF, Panasonic e Sony per acquisire l'immagine dell'oratore o degli oratori attivi
- Controllare gli switcher video TvOne CorioMatrix e Kramer MV6 SDI per mostrare un solo altoparlante

- Controllare la matrice video IP grazie all'elaborazione video ottimizzata (sovrimpressioni nome, divisione schermo, immagine nell'immagine e vista a mosaico per visualizzare uno o più oratori)
- Mostrare informazioni sulla riunione e sull'agenda
- Mostrare informazioni sulla presenza, incluse le informazioni sul quorum
- Mostrare le informazioni sulla votazione, la maggioranza e i risultati individuali e complessivi

## Sistemi di 3° parti

È possibile usare sistemi di 3° parti per:

- Preparare e controllare le riunioni tramite l'API .NET
- Controllare le riunioni tramite il protocollo conferenza basato su WebSocket

**NOTA:** l'uso dell'API .NET e del protocollo conferenza è supportato dalla documentazione e da un'applicazione demo, incluso il codice sorgente, per semplificare l'implementazione e la convalida. Sono disponibili driver per AMX ed Extron.

## Interpretazione remota

La funzione di interpretazione remota:

- È l'interfaccia che consente di attivare sistemi di interpretazione remoti per fornire l'interpretazione nelle lingue di destinazione come se gli interpreti fossero presenti nella sala riunioni;
  - NOTA:** questa interfaccia è disponibile come API .NET e come protocollo per conferenze basato su WebSocket.
- Supporta le informazioni su cabine e postazioni
- Supporta la lingua di origine e di destinazione
- Supporta la funzionalità auto-relè
- Supporta la richiesta di parlare lentamente

## Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

## Specifiche tecniche

Data di fine licenza	1 anno dall'attivazione
Aggiornamenti software	Inclusi
Riunioni ibride <sup>1</sup>	1 partecipante incluso

1 - Le riunioni ibride sono disponibili in alcuni Paesi e sono attive solo previa accettazione dell'Accordo sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione vendite locale.

## Requisiti di sistema

In questa sezione vengono elencati i requisiti minimi per ciascuna parte del sistema.

### PC

Requisiti minimi per il computer in cui sono in esecuzione i servizi in un sistema DICENTIS:

Sistema operativo	Windows Server 2022
Passmark CPU	>= 10.000*
RAM	16 GB
Spazio disponibile su disco	50 GB
Scheda Ethernet	1 GB per la rete DICENTIS 1 GB per la connessione a Internet

**Nota:** la potenza del processore viene misurata da un punteggio passmark CPU, poiché questo fornisce un punteggio di superamento più affidabile rispetto alla sola famiglia di processori:

- sono disponibili molte marche e famiglie diverse di processori
- un processore concepito per un portatile non è potente come quello destinato a un desktop, sebbene entrambi possono essere un i7, ad esempio
- versioni più recenti del medesimo processore sono più veloci rispetto a quelle precedenti

### Per controllare il punteggio passmark di un processore

1. Visitare il sito [https://www.cpubenchmark.net/CPU\\_mega\\_page.html](https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html).
2. Immettere il processore (ad esempio i7-12700) nella casella di testo CPU Name.
3. Controllare la colonna CPU Mark per il punteggio passmark CPU (ad esempio i7-12700 ottiene il punteggio 31114).

In alternativa, è possibile cancellare la casella di testo CPU Name e ordinare la colonna CPU Mark per vedere quali punteggi del processore sono maggiori di 7000, ad esempio.

## Informazioni per l'ordinazione

### DCNM-LPUP-P1Y Partecipante Ultimate Pro prepagata

Licenza prepagata annuale per partecipante che include funzionalità di identificazione e funzionalità estese di votazione e interpretazione per conferenze non ibride e ibride.

Numero ordine **DCNM-LPUP-P1Y | F.01U.411.288**

### Opzioni software

#### DCNM-LDANTE Licenza per 1 flusso Dante

La licenza software consente l'invio o la ricezione di flussi audio multicast Dante.

Numero ordine **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)