



### **Quick Start Manual**

deutsch english français italiano

Universal-Tastatur für die Steuerung von Anwendungen am PC

# **Funktionsmodus Schnellwahl**

Beim Starten folgende Tasten zusammen drücken.



- SET + 4: Virtual Com Port Modus.
- SET + 5: HID Joystick Modus.

# HID Joystick-Modus: Installation in Windows

### Die Tastatur abstecken.



### Joystick kalibrieren.

- Start -> JOY.CPL
- ■ R -> JOY.CPL

Den Installer des 32/64 Bit-Treibers unter der Adresse herunterladen: www.boschsecurity.com. Region und Land auswählen. Produktkatalog auswählen. Gewünschtes Produkt suchen. Das vorhandene Produkt auswählen, um es unter den Suchergebnissen anzuzeigen. Auf das Drop-down-Menü der Downloads klicken.

### Die Installation als Benutzer Administrator ausführen.

### Die Tastatur abstecken.

#### Die COM-PORT-Nummer ändern.

- Start -> Run DEVMGMT.CPL
- I R -> DEVMGMT.CPL

### Auf die Ports (COM&LPT) klicken.

Klick mit der rechten Maustaste auf USB CDC (DCZ)/Eigenschaften.

### Virtual Com Port Protokoll in Kürze

[ (ASCII 91): Beginn Nachricht.

Nachricht.

] (ASCII 93): Ende Nachricht.

# Nachrichten von Tastatur an PC

EREIGNIS	NACHRICHT	PARAMETER
Drücken einer Taste	[K+ <b>val</b> ]	val: Lookup-Wert der Taste
Loslassen einer Taste	[K- <b>val</b> ]	
Bewegung des Joysticks	[J±p,±t,±z]	± <b>p</b> , ± <b>t</b> , ± <b>z</b> : Position Pan, Tilt, Zoom -7 +7
Bewegung des Shuttles	[Staa]	±aa: Rotationswinkel 0°70°
Bewegung Jog	[D+1]	Rotation um einen Schritt im(+) bzw. entgegen(-) dem Uhrzeigersinn.
	[D-1]	

# Hauptnachrichten von PC an Tastatur

NACHRICHT	ANTWORT	BEDEUTUNG	PARAMETER
[Status?]	[Ready]	Test Präsenz Tastatur an Leitung	
[Led+rc]	[Led <b>rc</b> Set]	LED Aktiviert/Deaktiviert/Blinken	<b>rc</b> : Zeile 18, Spalte 19
[Led-rc]			
[Led/rc]			
[Buzzer+]	[BuzzerSet]	Summer Aktiviert/Deaktiviert/Intervall	
[Buzzer-]			
[Buzzer/]			

Universal keyboard for PC software applications

# **Emulation mode quick selection**

### At start-up, keep the keys pressed.



- SET + 4: Virtual Com Port Mode.
- SET + 5: HID Joystick Mode.

# HID joystick mode: Installation in Windows

### Plug in the keyboard.



# Calibrate the joystick.

- Start -> JOY.CPL
- I R -> JOY.CPL

EN - English - Quickstart guide

# **Virtual COM Mode: Installation In Windows**

**Download the proper 32/64 bit driver installer at:** www.boschsecurity.com. Select your region and country. Select the product catalog. Start a search for your product. Select the product in the search results to show the existing product. Then click the Downloads tab.

### Execute the installer as Administrator User.

### Plug in the keyboard.

#### Change COM PORT number.

- Start -> Run DEVMGMT.CPL
- ■ R -> DEVMGMT.CPL

### Click on ports (COM&LPT).

### **Right click on USB CDC/Properties.**

# **Virtual Com Port Protocol Quick Start**

[ (ASCII 91): Start of transmission.

Message.

] (ASCII 93): End of transmission.

# Messages from keyboard to PC

EVENT	MESSAGE	PARAMETERS
Key press	[K+ <b>val</b> ]	val: Key lookup value
Key release	[K-val]	
Joystick movement	[J±p,±t,±z]	<b>±p</b> , <b>±t</b> , <b>±z</b> : Pan, Tilt, Zoom position -7 +7
Shuttle movement	[Staa]	<b>±aa</b> : Rotation angle 0°70°
Jog Dial movement	[D+1]	(Counter) Clockwise rotation 1 step
	[D-1]	

# Main messages from PC to keyboard

MESSAGE	ANSWER	MEANING	PARAMETERS
[Status?]	[Ready]	Keyboard line test	
[Led+ <b>rc</b> ]	[Led <b>rc</b> Set]	LED on/off/ blink	<b>rc</b> : row 18, column 19
[Led- <b>rc</b> ]			
[Led/rc]			
[Buzzer+]	[BuzzerSet]	Buzzer on/off/ buzzer	
[Buzzer-]			
[Buzzer/]			

Pupitre universel pour le contrôle des applications sur PC

# Sélection rapide du mode de fonctionnement

A l'allumage, appuyer sur les touches.



- SET + 4: Mode Virtual Com Port.
- SET + 5: Mode HID Joystick.

# **Mode Joystick HID: Installation sous Windows**

### Branchez le pupitre.



### Calibrez le joystick.

- Start -> JOY.CPL
- I R -> JOY.CPL

FR

# **Mode Virtual Com: Installation sous Windows**

Téléchargez le pilote d'installation32/64 bit à l'adresse: www.boschsecurity.com. Sélectionnez votre région et votre pays. Sélectionnez le catalogue des produits. Effectuez une recherche de votre produit. Pour visualiser le produit existant, sélectionnez-le parmi les résultats de la recherche. Cliquez sur le menu déroulant de Downloads.

### Branchez le pupitre.

### Changez le numéro du COM PORT.

- Start -> Run DEVMGMT.CPL
- R -> DEVMGMT.CPL

### Cliquez sur Ports (COM&LPT).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur USB CDC (DCZ)/Propriétés.

### **Protocole Virtual Com Port en bref**

### [ (ASCII 91): Début message.

Message.

] (ASCII 93): Fin message.

# Messages du pupitre au PC

ÉVÉNEMENT	MESSAGE	PARAMÈTRES
Pression d'une touche	[K+ <b>val</b> ]	val: Valeur de lookup de la touche
Relâchement d'une touche	[K-val]	
Mouvement du joystick	[J±p,±t,±z]	<b>±p</b> , <b>±t</b> , <b>±z</b> : Pan, Tilt, Zoom position -7 +7
Mouvement du shuttle	[S <b>±aa</b> ]	<b>±aa</b> : Angle de rotation 0°70°
Mouvement du jog	[D+1]	Rotation d'un cran dans le sens (inverse) des aiguilles d'une montre
	[D-1]	

# Messages principaux du PC au pupitre

MESSAGE	RÉPONSE	SIGNIFICATION	PARAMÈTRES
[Status?]	[Ready]	Test présence pupitre sur la ligne	
[Led+rc]	[Led <b>rc</b> Set]	Activation/extinction/clignotante LED	<b>rc</b> : ligne 18, colonne 19
[Led-rc]			
[Led/rc]			
[Buzzer+]	[BuzzerSet]	Activation/extinction/alternée buzzer	
[Buzzer-]			
[Buzzer/]			

Tastiera universale per il controllo di applicazioni su PC

# Selezione rapida della modalità di funzionamento

All'accensione tenere premuti i tasti.



- SET + 4: Modalità Virtual Com Port.
- SET + 5: Modalità HID Joystick.

# Modalità HID Joystick: Installazione su Windows

### Connettere la tastiera.



# Calibrare il joystick.

- Start -> JOY.CPL
- Ⅲ R -> JOY.CPL

IT

# Modalità Virtual Com: Installazione su Windows

Scaricate l'installer del driver a 32/64 bit all'indirizzo: www.boschsecurity.com. Selezionate la vostra regione e il vostro stato. Selezionate il catalogo prodotti. Effettuate una ricerca del vostro prodotto. Per visualizzare il prodotto esistente selezionatelo tra i risultati della ricerca. Cliccate sulla tendina di Downloads.

Eseguite l'installazione come Utente Amministratore.

### Connettere la tastiera.

### Cambiate il numero del COM PORT.

- Start -> Run DEVMGMT.CPL
- I R -> DEVMGMT.CPL

Cliccate su Porte (COM&LPT).

Click destro su USB CDC (DCZ)/Proprietà.

# **Protocollo Virtual Com Port in breve**

[ (ASCII 91): Inizio messaggio.

Messaggio.

] (ASCII 93): Fine messaggio.

# Messaggi da tastiera a PC

EVENTO	MESSAGGIO	PARAMETRI
Pressione di un tasto	[K+ <b>val</b> ]	val: Valore di lookup del tasto
Rilascio di un tasto	[K- <b>val</b> ]	
Movimento del joystick	[J±p,±t,±z]	± <b>p</b> , ± <b>t</b> , ± <b>z</b> : Posizione Pan, Tilt, Zoom -7 +7.
Movimento dello shuttle	[S <b>±aa</b> ]	<b>±aa</b> : Angolo di rotazione 0°70°.
Movimento del jog	[D+1]	Rotazione in senso (anti) orario di uno scatto
	[D-1]	

# Messaggi principali da PC a tastiera

MESSAGGIO	RISPOSTA	SIGNIFICATO	PARAMETRI
[Status?]	[Ready]	Test presenza tastiera sulla linea	
[Led+rc]	[Led <b>rc</b> Set]	Accensione/spegnimento/lampeggio LED	<b>rc</b> : riga 18, colonna 19
[Led-rc]			
[Led/rc]			
[Buzzer+]	[BuzzerSet]	Attivazione/spegnimento/alternata buzzer	
[Buzzer-]			
[Buzzer/]			

## Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014